# Documentazione Tecnica

Software di Acustica architettonica BZ-7228 e Software di Acustica architettonica bicanale BZ-7229

Per l'uso con Analizzatore portatile tipo 2250 e Analizzatore portatile tipo 2270

Manuale utente



## Software di Acustica architettonica BZ-7228 e Software di Acustica architettonica bicanale BZ-7229

Per l'uso con Analizzatore portatile tipo 2250 e Analizzatore portatile tipo 2270

Manuale utente

## Considerazioni sulla sicurezza

Ouesto strumento è stato progettato e verificato in conformità alle richieste delle normative EN/IEC 61010-1 Requisiti di sicurezza degli apparecchi elettronici di misura, controllo ed uso in laboratorio. Questo manuale contiene le informazioni e gli avvertimenti a cui l'utente deve attenersi, per garantire un funzionamento corretto dello strumento in completa sicurezza e per preservarlo da eventuali danni.

#### Simboli di sicurezza



/ Lo strumento sarà marcato con questo simbolo quando l'utente dovrà riferirsi ai messaggi di avvertenza dati dal manuale



Tensione pericolosa ( Presa a terra di protezione

#### Pericolo di esplosione

Questo strumento non è adatto per l'uso in ambienti potenzialmente esplosivi. Si raccomanda di non usare questo strumento in presenza di liquidi o gas infiammabili.

#### Avvertenze

- Spegnere tutta la strumentazione, prima di collegarla o scollegarla all'interfaccia digitale. Senza questa precauzione, la strumentazione rischia di danneggiarsi.
- Nel caso che la strumentazione non funzioni correttamente o non funzioni in condizioni di sicurezza, scollegare la corrente, assicurandosi che non possa essere rimessa in funzione inavvertitamente.
- L'apertura dello strumento per effettuare qualsiasi regolazione, riparazione e manutenzione deve essere evitata per quanto possibile. Questo genere d'interventi deve essere effettuato solo da personale qualificato ed autorizzato.
  - Non trattare le apparecchiature elettroniche dismesse come rifiuti urbani non differenziati



- È responsabilità civile contribuire alla salvaguardia dell'ambiente usando sistemi di raccolta differenziata
- Le sostanze pericolose presenti negli strumenti elettronici possono avere effetti nocivi sia sull'uomo che sull'ambiente
- Qualsiasi apparecchio che abbia questo simbolo deve essere trattato con un sistema di raccolta rifiuti differenziata
- La strumentazione elettrica ed elettronica non più utilizzabile deve essere riconsegnata al rappresentante locale o al quartier generale Brüel & Kjær

#### Marchi registrati

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Pentium è un marchio registrato di Intel Corporation o delle sue sussidiarie.

#### Copyright © 2009, Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o distribuita in nessuna forma o con nessun mezzo, senza una preventiva autorizzazione scritta di Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, Nærum, Danimarca

## Indice dei contenuti

CAPITOLO 1		
Introduzio	)ne	1
1.1	Preambolo	1
1.2	Uso del manuale	1
CAPITOLO 2		
Misure di	acustica architettonica	. 3
2.1	Introduzione	3
2.2	Definizione di acustica architettonica	3
2.3	Procedure di misura	6
CAPITOLO 3		
Generalita	à del sistema	15
3.1	Generalità del sistema	. 16
CAPITOLO 4		
Software	Acustica architettonica	17
4.1	Introduzione	. 17
4.2	Cos'è un progetto di acustica architettonica?	. 17
4.3	Navigazione nel software di acustica architettonica	. 18
4.4	Regole generali da ricordare	. 25
4.5	Misure del livello (L1, L2 e B2)	. 26
4.6	Misure del tempo di riverbero (T2)	. 42
4.7	Misure bicanale (solo con il 2270)	. 51
4.8	Visualizzazione dei risultati	. 56
4.9	Indicatori di qualità	. 58
4.10	Creazione di un nuovo progetto	. 61
4.11	Riutilizzo dei dati da un progetto esistente	. 61
4.12	Annotazioni e registrazioni sonore	. 62
4.13	Esportazione, post-elaborazione e documentazione	. 64
CAPITOLO 5		
Caratteris	tiche tecniche	67

APPENDICE	A	
Parametri	di regolazione	77
A.1	Ingresso (solo per il 2270)	77
A.2	Ingresso (Can.1 per 2250/2270)	78
A.3	Ingresso (Can.2 con il 2270)	79
A.4	Normativa	80
A.5	Gamma di frequenza	81
A.6	Controllo della misura L1, L2 e B2	81
A.7	Controllo della misura T2	83
A.8	Registrazione sonora	84
A.9	Generatore per L1 e L2	85
A.10	Generatore per T2	86
A.11	Calcoli	87
APPENDICE	В	
Parametri	di misura	91
B.1	Normative di acustica architettonica	91
INDICE		95

# **Capitolo 1**

## Introduzione

### 1.1 Preambolo

Il software Acustica architettonica, BZ-7228, ed il software Acustica architettonica bicanale, BZ-7229, sono due dei numerosi pacchetti applicativi creati per gli analizzatori portatili. (Il BZ-7228 è un'applicazione a canale singolo che può essere usata con il 2250 o con il 2270, mentre l'applicazione bicanale, BZ-7229 può essere usata solo con il 2270).

Se si è nuovi all'uso dell'analizzatore portatile 2250 o 2270, prima di iniziare a leggere questo manuale, si raccomanda di studiare attentamente il Manuale utente dell'analizzatore portatile 2250/2270, in modo da capire meglio il concetto di piattaforma e di come il software applicativo si inserisce nell'insieme dei pacchetti software. Sarà inoltre un modo per familia-rizzare con alcuni dei termini usati in questo manuale, applicati in generale all'analizzatore portatile.

Questo manuale contiene le informazioni su come impostare il 2250/2270 per eseguire misure di acustica architettonica, su come misurare e rivedere i risultati. Tutto ciò non specifico al BZ-7228/29, è riportato nel manuale utente del 2250/2270 (BE 1721 in italiano).

Questo manuale è stato scritto per coloro che già conoscono i concetti basilari della misurazione sonora usando un microfono ed alcune forme di fonometro o analizzatore.

## 1.2 Uso del manuale

#### 1.2.1 Convenzioni usate in questo manuale

Le istruzioni e le descrizioni a cui si riferiscono i tasti del 2250/2270 sono mostrate come icone, uguali a quelle raffigurate sullo strumento.

Argomenti dei menu e pulsanti usati sullo schermo

Indicati con caratteri in grasetto (esempio: selezionate Calibrazione dall'elenco delle opzioni).

#### Testo del parametro che appare sullo schermo

I parametri, le istruzioni e le descrizioni che appaiono sullo schermo sono indicati con caratteri in corsivo (per esempio, *Modo Misura*).

#### Percorso

Indicato da lettere maiuscole (per esempio, SETUP\BZ7230\).

#### 1.2.2 Utenti con esperienza minima

Prima di continuare a leggere questo manuale, si consiglia di consultare il testo Brüel & Kjær sulla misura del suono: darà un'idea generale sui principi delle misure acustiche. Il testo è disponile attraverso il sito www.bksv.com, digitando 'Primer' nella casella di ricerca. Il sito Brüel & Kjær contiene inoltre molte altre informazioni che potrebbero risultare utili.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'Help on-line, installato nell'analizzatore.

#### 1.2.3 Utenti esperti nelle procedure di misura acustica

Questo manuale è stato scritto in maniera tale che, per utilizzarlo, non occorre una consultazione completa. Si basa sulle funzioni più frequentemente usate:

- Misure di acustica architettonica (Capitolo 2)
- Collegamenti del sistema (Capitolo 3)
- Software Acustica architettonica (Capitolo 4)
- Caratteristiche tecniche (Capitolo 5)
- Parametri di regolazione (Appendice A)
- Parametri di misura (Appendice B)

Tuttavia, per ottenere migliori prestazioni e risultati accurati, si raccomanda di leggere l'intero manuale.

# Capitolo 2

## Misure di acustica architettonica

## 2.1 Introduzione

Questo capitolo descrive come eseguire le misure di acustica architettonica usando:

- l'analizzatore 2250 o 2270 con il software Acustica architettonica BZ-7228 (a canale singolo)
- l'analizzatore 2270 con il software Acustica architettonica bicanale BZ-7229 (bicanale)

La sezione 2.2 definisce i termini usati nell'acustica architettonica e la sezione 2.3 descrive le categorie operative principali.

## 2.2 Definizione di acustica architettonica

L'acustica architettonica è la valutazione dell'isolamento acustico nei fabbricati. La valutazione si basa su spettri misurati in 1/1 o 1/3 d'ottava in una gamma compresa tra 50 e 5000 Hz.

Le misure possono essere eseguite in modo seriale (una banda di frequenza alla volta) o in parallelo (tutte le bande contemporaneamente).

**Nota:** l''Acustica edilizia' è la valutazione della qualità del suono all'interno di un locale e perciò non rientra in questo documento. L'argomento è stato ampiamente descritto nel Capitolo 14 del Manuale utente dell'analizzatore 2250/2270 – Software Tempo di riverbero.

#### 2.2.1 Categorie operative

Le misure di acustica architettonica sono state divise in tre categorie principali:

- Isolamento del rumore trasmesso per via aerea è l'isolamento acustico tra due ambienti, un locale sorgente ed un locale ricevente, divisi da un parete divisoria
- Isolamento acustico della facciata è l'isolamento della facciata dal rumore trasmesso per via aerea, con il 'locale sorgente' inteso come lo spazio fuori da un fabbricato ed il locale ricevente, l'ambiente all'interno del fabbricato
- Livello sonoro del rumore da impatto è il livello sonoro rilevato nel locale ricevente, proveniente da una macchina per calpestio posizionata nel locale sorgente

Queste categorie operative saranno descritte più in dettaglio nella sezione 2.3.

Anche il tempo di riverbero viene usato nei calcoli di acustica architettonica. La determinazione del tempo di riverbero ha due scopi: la determinazione del coefficiente di assorbimento dei materiali costruttivi ed il controllo del tempo di riverbero in accordo alle norme per l'edilizia, come scalinate, scuole ed ambienti di lavoro.

Per capire meglio, il disegno allegato spiega come impostare misurare di isolamento del rumore trasmesso per via aerea. Questo dovrebbe aiutare a visualizzare quello descritto nel dettaglio nelle sezioni successive e ad introdurre alcuni dei termini usati. Si veda la Fig.2.1.

#### Fig. 2.1 Regolazione tipica per una misura di isolamento del rumore trasmesso per via aerea



L1 si riferisce alle misure del livello sonoro effettuate nel locale sorgente (1) – usate nei calcoli di isolamento del rumore trasmesso per via aerea.

L2 si riferisce alle misure del livello sonoro effettuate nel locale ricevente (2) – usate nei calcoli di isolamento del rumore trasmesso per via aerea e attraverso gli elementi strutturali (rumore da impatto).

**B2** si riferisce alle misure del livello sonoro del rumore di fondo presente nel locale ricevente (2) – usate per le correzioni del livello del rumore di fondo nei calcoli dell'isolamento del rumore trasmesso per via aerea e da impatto.

4

T2 si riferisce alle misure del tempo di riverbero effettuate nel locale ricevente (2) – usate nei calcoli dell'isolamento del rumore trasmesso per via aerea e da impatto.

**Nota:** le annotazioni (1 e 2) indicano dove le misure sono state raccolte. Per esempio, le misure L1 sono state rilevate nel locale sorgente (1), perciò chiamate L1, mentre le misure L2, B2 e T2 sono state eseguite nel locale ricevente (2), perciò chiamate L2, B2 e T2.

In pratica, quando, in acustica architettonica, si eseguono misure 'sul campo', occorre considerare diversi fattori: ad esempio se la stanza è ammobiliata o meno, grande o piccola, di forma regolare o irregolare, perché tutti questi elementi influenzano la riflessione del suono nel locale e ne cambiano il campo sonoro.

Ciò può causare variazioni nel livello di pressione sonora, nel locale sorgente, ed in questo caso le misure vengono di norma effettuate da diversi punti della stanza. Si potrebbe scegliere, ad esempio, due posizioni per la sorgente sonora e tre posizioni per il microfono, come nella Fig.2.1. Lo spettro medio che ne risulta sarà usato nei calcoli dell'isolamento acustico.

In modo analogo, una serie di misure può essere eseguita da posizioni diverse nel locale ricevente, per consentire quelle variazioni di pressione sonora. Lo spettro medio che ne risulta sarà usato nei calcoli dell'isolamento del rumore trasmesso per via aerea e da impatto.

I calcoli di isolamento acustico vengono fatti usando combinazioni dei valori precedenti, in conformità con la maggior parte di normative internazionali; si veda la sezione 2.3.1 e la sezione 4.3.1.

**Nota:** in alcune normative, non si richiede che i livelli L1 e L2 siano mediati per ciascuna stanza separatamente senza tener conto della sorgente sonora, ma anzi, ogni misura del livello deve essere identificata come appartenente ad una particolare sorgente e la media è fatta in due parti:

- media di L1-L2 per ogni sorgente
- media contributi L1-L2

#### 2.2.2 Pareti divisorie

L'isolamento acustico si riferisce ad uno specifico elemento costruttivo di separazione in un fabbricato (parete, pavimento, finestra). Parete divisoria è il termine usato in tutte le procedure di misura.

#### 2.2.3 Misure sul campo e in laboratorio

#### Misure sul campo

Le misure sul campo vengono eseguite sul posto su pareti divisorie ed i risultati sono utilizzati per documentare la conformità alle norme edilizie. Nelle misure sul campo, il suono e le vibrazioni si propagano non solo attraverso le pareti divisorie, ma anche attraverso altri elementi strutturali o perdite. Questa propagazione è chiamata trasmissione 'laterale'.

#### Misure in laboratorio

Le misure in laboratorio sono effettuate su elementi edili come i pannelli di divisione o finestre montate in speciali camere di collaudo, progettate e verificate per prevenire l'effetto di trasmissione laterale. Le misure seguono procedure rigide ed uniformi e la strumentazione impiegata è installata in modo permanente. I risultati sono usati dalle aziende per documentare le caratteristiche tecniche dei loro prodotti.

#### 2.2.4 Correzione del rumore di fondo

Se il livello del rumore di fondo B2 contribuisce a circa 15 dB del livello misurato nel locale ricevente L2, ne risulta un L2 condizionato. Per questa ragione alcune normative prevedono l'applicazione di una correzione che varia a seconda della differenza di livello L2-B2. Quando il livello del rumore di fondo è troppo vicino al livello misurato nel locale ricevente, a L2 si applicherà una correzione fissa ed i risultati saranno marcati con uno smiley.

#### 2.2.5 Media spaziale

La media dei livelli in un locale può essere fatta usando un microfono rotante, cioè montato su un'asta rotante come il tipo 3923, o mediando i livelli misurati da diverse posizioni.

Il tempo di riverbero medio di un locale viene calcolato dal risultato mediato per un numero di posizioni, sia mediando i tempi di riverbero che mediando le curve di decadimento e poi calcolando il tempo di riverbero per il decadimento medio (media dell'insieme).

### 2.3 Procedure di misura

#### 2.3.1 Normative

L'analizzatore portatile 2250 con il software BZ-7228 (o il 2270 con i software BZ-7228 e BZ-7229) può misurare e calcolare i risultati in accordo ad una numerosa serie di normative nazionali ed internazionali, che comprendono:

- ISO (internazionale)
- SS (Svezia)
- DIN (Germania)
- ÖNORM (Austria)
- BS (UK)
- BREW (Inghilterra/Galles)
- Sia (Svizzera)
- UNI (Italia)
- NF (Francia)
- NBE (Spagna)
- CTE (Spagna)
- NEN (Paesi Bassi)
- NEN'06 (Paesi Bassi)
- ASTM (USA)

Nell'Appendice B, la tabella B.1 è un elenco completo di queste normative.

Per ragioni pratiche, le istruzioni descritte seguono le normative ISO, che nella maggior parte dei casi formano la base delle normative nazionali.

#### 2.3.2 Isolamento del rumore trasmesso per via aerea

L'isolamento del rumore trasmesso per via aerea viene calcolato dagli spettri  $L_{Zeq}$  per il livello L1 medio (locale sorgente), il livello L2 medio (locale ricevente), il livello del rumore di fondo B2 (locale ricevente) e il tempo di riverbero medio, T2; si veda la Fig. 2.1.

La sorgente sonora dovrebbe essere un altoparlante omnidirezionale, che emetta rumore rosa o bianco, a seconda delle condizioni di misura.

#### Misure (L1) nel locale sorgente

Posizionare la sorgente sonora nel locale sorgente, per eseguire le misure L1 e L2, si veda la Fig. 2.1, che saranno usate nel calcolo dell'isolamento del rumore trasmesso per via aerea.

Come spiegato in precedenza, si useranno diverse posizioni di misura, sia per la sorgente sonora che per il microfono, con un minimo di almeno due posizioni per la sorgente sonora e cinque posizioni per il microfono.

Il livello del locale sorgente, L1, è la media risultante delle posizioni da 1 a n, e viene usata nei calcoli dell'isolamento acustico.

#### Misure (L2) nel locale ricevente

Le misure del livello L2 vengono effettuate nel locale ricevente, si veda la Fig. 2.1, e sono utilizzate nei calcoli dell'isolamento del rumore trasmesso per via aerea o da impatto.

Come nel caso delle misure L1, una serie di misure viene rilevata da posizioni diverse nella stanza, per ogni posizione della sorgente sonora (nel locale sorgente), per consentire variazioni della pressione sonora. Lo spettro medio risultante viene usato nei calcoli dell'isolamento del rumore trasmesso per via aerea o da impatto, qualunque sia applicabile.

#### Ciclo tipico di misure L1 e L2

Gli stadi diversi di un tipico ciclo di misure L1 e L2 sono illustrati nella Fig. 2.2 e descritti di seguito:

- 1) Dopo l''Avvio' (premendo il tasto Avvio/Pausa sull'analizzatore), un 'Tempo di fuga' definito dall'utente consente di lasciare il locale di misura.
- 2) Il generatore di rumore viene acceso e l'analizzatore attende che il 'Tempo di stabilizzazione' sia trascorso, per consentire al campo sonoro di raggiungere una certa stabilità.
- Se l'analizzatore usato è il 2250 (o il 2270 per misure a canale singolo), l'analizzatore inizia la misura da questo momento.

Nel caso si utilizzi il 2270 (con il software BZ-7229), sarà possibile misurare L1 e L2 contemporaneamente, collegando due microfoni all'analizzatore.

In questo caso, l'analizzatore andrà in '*Autogamma*' (se l'opzione è stata scelta), dove il livello rilevato viene usato per scegliere la gamma più conveniente, *Alta* o *Bassa*.

**Nota:** per le istruzioni su come montare i microfoni, si consulti il manuale utente degli analizzatori portatili 2250/2270, Capitolo 2.

- 4) Gli spettri misurati vengono mediati dall'analizzatore con il tempo di media scelto.
- 5) Il generatore di rumore si spegne.





#### Misure (B2) nel locale ricevente

Le misure del livello di rumore di fondo, B2, sono effettuate nel locale ricevente e possono essere usate per correggere automaticamente i livelli L2, se si è scelto questa opzione. L'ideale sarebbe che B2 venisse misurato immediatamente dopo L2, nella stessa posizione di misura.

#### Ciclo tipico di misura B2

Di seguito sono descritti i diversi stadi di un tipico ciclo di misura B2:

- Dopo l''Avvio' (premendo il tasto Avvio/Pausa sull'analizzatore), un 'Tempo di fuga' definito dall'utente consente di lasciare il locale di misura.
- 2) Gli spettri di misura vengono mediati dall'analizzatore con il tempo di media scelto.

#### Misure del tempo di riverbero (T2)

Il tempo di riverbero, T2, è il tempo di decadimento di un suono all'interno di un locale dopo che l'eccitazione è stata interrotta. È il tempo necessario affinché il suono decada di 60 dB, ma di norma il decadimento viene misurato su una caduta di 20 o 30 dB, usando queste misure per effettuare una linea di regressione che verrà poi estrapolata su una gamma di 60 dB, si veda la Fig. 2.3.



#### Fig. 2.3 Definizione del tempo di riverbero (T2)

Il tempo di riverbero usato in acustica architettonica viene indicato sia come T20 che come T30, a seconda della gamma di valutazione usata.

Tutte le misure sono effettuate nel locale ricevente. Come con le misure L1, L2 e B2, una serie di misure viene rilevata da posizioni diverse nella stanza, per consentire variazioni spaziali del decadimento del riverbero.

La misura del tempo di riverbero viene effettuata usando i metodi del 'rumore interrotto' o dell'eccitazione 'impulsiva', come segue:

#### Metodo del 'Rumore interrotto'

- 1) Dopo l''Avvio' (premendo il tasto **Avvio/Pausa** sull'analizzatore), un 'Tempo di fuga' definito dall'utente consente di lasciare il locale di misura.
- 2) Il generatore di rumore viene acceso e l'analizzatore attende che il 'tempo di stabilizzazione' sia trascorso, per consentire al campo sonoro di raggiungere una certa stabilità.



Fig. 2.4 Ciclo tipico di misura del tempo di riverbero (T2), con il metodo del rumore interrotto

- 3) La misura del decadimento inizia. Il livello, per il primo secondo circa, viene usato per identificare il livello sonoro di eccitazione come livello di riferimento 0 dB.
- 4) Il generatore di rumore viene spento e il livello sonoro inizia a decadere.
- La misura del decadimento termina quando viene misurato solo il livello del rumore di fondo (automaticamente rilevato dall'analizzatore).
- 6) I punti da 2) a 5) saranno ripetuti per un numero di volte scelto dall'utente e i decadimenti misurati saranno mediati insieme per ridurre l'incertezza della misura.
- 7) Gli spettri del tempo di riverbero T20 e T30 sono calcolati e visualizzati sullo schermo.

Metodo dell'eccitazione 'impulsiva'

- Dopo l''Avvio', l'analizzatore attende che il livello superi il 'Livello trigger' (indicato sull'analizzatore dall'indicazione tipo semaforo, con una luce verde breve intermittente ogni secondo).
- L'eccitazione impulsiva (ad esempio, un colpo di pistola a salve o lo scoppio di un palloncino) viene indotta.

Attenzione: si raccomanda di indossare cuffie di protezione.

- 3) La misura dell'impulso inizia 1 s prima che il livello superi il 'Livello trigger'.
- 4) La misura dell'impulso si arresta dopo che l'analizzatore rileva di nuovo il livello del rumore di fondo (automaticamente misurato dall'analizzatore).
- 5) L'analizzatore esegue un'integrazione a ritroso della misura dell'impulso (in accordo al metodo Schroeder).
- 6) Gli spettri del tempo di riverbero T20 e T30 sono calcolati e visualizzati sullo schermo.

La misura è in ottave o in 1/3 d'ottava in parallelo, su una gamma di frequenza selezionabile. In ogni banda di frequenza, il decadimento viene campionato 200 volte al secondo.

In teoria, il decadimento risultante sarà equivalente alla media di un considerevole numero di decadimenti fatti con il metodo del rumore interrotto, perciò sarà omogeneo.

#### 2.3.3 Isolamento acustico della facciata

L'isolamento acustico della facciata è l'isolamento dal rumore per via aerea dove il locale sorgente viene considerato lo spazio fuori da un fabbricato ed il locale ricevente è l'interno del fabbricato; si veda la Fig. 2.5.

La sorgente sonora altoparlante deve essere posizionata ad un angolo di 45° rispetto al centro della parete divisoria e generare un rumore rosa o bianco.

Il livello esterno, L1, è la media delle posizioni da 1 a n, posizionate alla parete e viene usata nei calcoli di isolamento acustico.

L'isolamento acustico della facciata viene poi calcolato dallo spettro  $L_{eq}$  per il livello L1 medio L1 (esterno), il livello L2 medio (locale ricevente), il livello medio del rumore di fondo B2 e il tempo di riverbero medio T2.

Le misure B2 e T2 vengono effettuate in modo analogo a quello descritto in precedenza nella sezione 2.3.2.

#### Rumore del traffico

A causa del carattere variabile del rumore del traffico, L1 e L2 devono essere misurati contemporaneamente per ciascuna serie di posizioni L1/L2 e le differenze L1-L2 devono essere mediate. Per questa ragione è necessario avere uno strumento bicanale, come il 2270.



#### 2.3.4 Livello sonoro del rumore da impatto

Il livello sonoro del rumore da impatto è il livello sonoro rilevato nel locale ricevente proveniente da una macchina per calpestio posizionata nel locare sorgente; si veda la Fig. 2.6.

La sorgente sonora per L2 è una macchina per calpestio standard (per esempio la 3207 di Brüel & Kjær), che viene posizionata nel locale sorgente per simulare dei passi. La sorgente sonora usata per T2 è il rumore interrotto o impulsivo.

Il livello sonoro da impatto viene poi calcolato dagli spettri  $L_{Zeq}$  per il livello L2 medio (locale ricevente), il tempo di riverbero T2, e il livello del rumore di fondo B2 (locale ricevente).

Nota: tutti gli spettri (L2, B2 e T2) sono misurati come la media di diverse posizioni microfono/sorgente.

Le misure L2, B2 e T2 sono effettuate in modo analogo a quello descritto in precedenza nella sezione 2.3.2.



#### 2.3.5 Misure e operazioni combinate

Spesso, in una stanza, viene esaminato più di un elemento strutturale e per una parete vengono eseguite più operazioni, oppure molte stanze identiche vengono misurate all'interno di un fabbricato. Ciò significa che alcuni parametri potrebbero essere misurati solo una volta e poi riutilizzati nei calcoli per altre pareti divisorie, operazioni o stanze. Un esempio è quello mostrato nella Fig. 2.7.

La necessità di conservare e gestire al meglio i dati è evidente. Il 2250/2270 hanno un'ottima capacità contabile e la possibilità di poter riutilizzare i dati di misura.

#### Fig. 2.7 Esempio tipico delle varie operazioni e misure combinat



#### 2.3.6 Misure seriali

Usando il generatore interno di rumore (L1, L2 e T2), si può potenziare il segnale rispetto al rapporto di rumore, limitando la gamma di frequenza del rumore, per ricoprire solo una singola banda di frequenza, tenendo la potenza d'uscita costante.

Prima si effettua una misura in parallelo, poi, se il segnale in alcune bande è troppo basso rispetto al rapporto di rumore (in genere alle basse frequenze), si seleziona queste bande per delle misure seriali. Si possono eseguire di nuovo le misure includendo solo queste bande e unire i risultati con la misura in parallelo.

Questo metodo può essere usato anche per eseguire di nuovo le misure L1 e L2 alle frequenze dove i livelli L1 nelle bande adiacenti superano i 6 dB (il limite indicato dalla ISO 140).

#### 2.3.7 Misure bicanale

Il 2270 può misurare contemporaneamente da due posizioni, riducendo pertanto il tempo di misura.

Sistemare i due microfoni nelle posizioni da dove si desidera misurare ed entrambe verranno misurate simultaneamente. La cablazione è semplice, poiché il 2270 e i due microfoni sono posizionati nello stesso locale.

Le misure bicanale sono possibili per tutte le funzioni L1, L2, B2 e T2.

14

## **Capitolo 3**

Generalità del sistema

## 3.1 Generalità del sistema

Questo capitolo fornisce le generalità della strumentazione e degli accessori usati per eseguire misure di acustica architettonica usando:

- Tipo 2250 o tipo 2270 con il software Acustica architettonica BZ-7228 (canale singolo)
- Tipo 2270 con il software Acustica architettonica bicanale BZ-7229 (bicanale)

Si raccomanda di riferirsi al diagramma del sistema illustrato nella Fig. 3.1.



*Fig.3.1* Generalità del sistema

Per ulteriori dettagli, si veda le "Informazioni per l'ordine" a pagina 74.

## **Capitolo 4**

## Software Acustica architettonica

## 4.1 Introduzione

Il software Acustica architettonica, BZ-7228, e il software Acustica architettonica bicanale, BZ-7229, consentono di misure l'acustica nei fabbricati, usando l'analizzatore portatile tipo 2250 o l'analizzatore portatile bicanale tipo 2270.

Per controllare se si è in possesso della licenza per attivare il software di acustica architettonica, occorre accedere al menu **Info.** (Al menu **Info** si accede attraverso l'help on-line, toccando l'icona **?** presente sulla barra delle scelte rapide, e selezionando **Info**.)

## 4.2 Cos'è un progetto di acustica architettonica?

Usando il software di acustica architettonica, BZ-7228/7229, prima di iniziare una misura, è essenziale conoscere in cosa consiste un progetto di acustica architettonica.

Un progetto AA contiene i dati raccolti riguardanti una 'parete divisoria' e una 'Operazione', vale a dire, contiene dei parametri di regolazione, un numero di spettri del livello sonoro  $L_{eq}$ , un certo numero di spettri del livello di rumore di fondo e degli spettri del tempo di riverbero. I dati vengono classificati dal tipo e postazione (ad esempio, locale 1 – locale sorgente, locale 2 – locale ricevente, ecc.).

In un progetto ci sono fino a quattro categorie di dati:

- L1: spettro del livello sonoro nel locale sorgente
- L2: spettro del livello sonoro nel locale ricevente
- B2: spettro del livello sonoro del rumore di fondo nel locale ricevente
- T2: spettro del tempo di riverbero nel locale ricevente

Ci si riferisce alle quattro categorie di dati come 'Funzioni', in modo da misurare, per esempio, L1, se si seleziona la funzione L1, e 'L1&L2' se occorrono entrambi L1 e L2 misurati simultaneamente (misure bicanale solo con il 2270).

## 4.3 Navigazione nel software di acustica architettonica

Il software Acustica architettonica è simile agli altri software applicativi disponibili nell'analizzatore portatile 2250/2270 e la navigazione attraverso l'interfaccia utente è possibile usando lo stilo o le frecce di navigazione ed il tasto **Accetta**  $\bigcirc$ . Questa sezione descrive tutti i menu dell'interfaccia e le caratteristiche generali di navigazione del software BZ-7228/7229.

#### 4.3.1 Selettore della Normativa

Nella barra di progetto viene posizionato un selettore della normativa; si veda la Fig. 4.1:



Il selettore della normativa viene usato per selezionare la normativa sulla quale si basano la misura e i calcoli; si veda i paragrafi "Scelta della normativa e del tipo di operazione" a pagina 28 e "Normative di acustica architettonica" a pagina 91.

Le opzioni sono:

- ISO
- SS
- DIN
- ÖNORM
- BS
- Sia (2006)
- UNI
- NF
- NBE
- CTE
- BREW
- NEN
- NEN'06
- ASTM

Quando un progetto contiene dei dati, le opzioni disponibili per la 'Normativa' si riducono a quelle compatibili con i dati.

#### 4.3.2 Selettore dell'Operazione

Accanto al selettore della normativa è indicato il selettore dell'operazione (l'esempio nella Fig.4.1 è Via aerea); si veda anche il paragrafo "Scelta della normativa e del tipo di operazione" a pagina 28. Le opzioni sono:

- Via aerea
- Impatto
- Facciata

Quando un progetto contiene dei dati, le opzioni disponibili per l'Operazione' si riducono a quelle compatibili con i dati.

#### 4.3.3 Selettore della Funzione

Il selettore della funzione è situato nella prima riga dell'area d'indicazione dello stato (si veda la Fig. 4.2). Le opzioni sono determinate dal tipo di operazione selezionata e se L1 e L2 sono misurate contemporaneamente (solo con il 2270):



Se l'operazione selezionata è *Via aerea* o *Facciata* e L1 e L2 vengono misurati separatamente, le opzioni sono:

- L1
- L2
- B2
- T2

Se l'operazione selezionata è *Via aerea* o *Facciata* e L1 e L2 vengono misurati simultaneamente (solo con il 2270), le opzioni sono:

- L1&L2
- B2
- T2

Se l'operazione selezionata è Impatto, le opzioni sono:

- L2
- B2
- T2

#### 4.3.4 Indicazione dello stato

L'area d'indicazione dello stato contiene diverse informazioni che riguardano la misura corrente; si veda la Fig.4.3:

Fig.4.3	ACUSTICA ARCH	HITET.* ISO ViaAer	
Area d'indicazione dello	rd NT\AA\Prog	003 L1	7
stato	🔳 📢 - 00:00:00 -	+++	Area d'indicazione
	K S:	1:Pos4 💦 🚺 Risultat.>	
	<	1.25 kHz 🔰 🛛 dB	-
	🗹 S1:Pos1	89.0 dB 🔷	
	🗹 S1:Pos2	98.4 dB 📕	
	🗹 S1:Pos3	91.9 dB	
	🔲 S1:Pos4	dB	
	🗋 S1:Pos5	dB	
	S2:Pos1	dB	
	S2:Pos2	dB	
	S2:Pos3	dB	
	S2:Pos4	dB 🗸	
	Schema	Spettro	
	📃 🌾 💈	18.19.57	

Riga 1:

- Nome del progetto e percorso (toccando sul percorso si accede ad Explorer si veda la sezione 4.11)
- Smiley riferito al progetto (se applicabile)
- Icona annotazioni 🕖 con link all'elenco delle annotazioni (se applicabile)
- Icona di Collegamento ad un PC 💂 (se applicabile)
- Icone di registrazione 👓 sia sonora che dei commenti (se applicabile)
- Selettore della funzione

Riga 2:

- Stato della misura
- Generatore acceso/spento (icona altoparlante 🗹 )
- Tempo trascorso della misura
- Feedback sui tasti di misura
- 'Non cal' stato della calibrazione
- Indicazione sovraccarico/sottogamma
- Icone del trasduttore una per canale (collegate al Setup)

Riga 3:

- Selettore della posizione (menu a caduta)
- Icone per scorrere le posizioni avanti/indietro ( o >)
- Smiley riferita alla posizione (se applicabile)
- Link con i risultati (**Risultati**>), si veda la sezione 4.8.

#### 4.3.5 Visualizzazione dello 'Schema' (L1, L2, L1&L2, B2 e T2)

La finestra *Schema* visualizza le posizioni di misura in forma tabulare – una posizione per riga, si veda la Fig. 4.4.

AC	USTICA ARCHITET.	ISO	ViaA	er
re	d NT\AA\Prog003			L1
	00:00:20		+++	
	S1:Pos3	<b>&gt;</b> R	isultat	i>
	🔇 1.25 kHz 🕻		dB	
$\mathbf{\nabla}$	Seleziona	9.0	dB	- >
$\mathbf{\nabla}$	Visualizza annotazioni	8.4	dB	
$\square$	Taglia	1.9	dB	
	S1:Pos4		dB	
	S1:Pos5		dB	
	S2:Pos1		dB	
	S2:Pos2		dB	
	S2:Pos3		dB	
	S2:Pos4		dB	~
	Schema	Spettr	ο	
	E 🎋 ? 💳	1	8.37.3	34

Toccando su una posizione della tabella (Pos1), si ottengono le seguenti opzioni:

- Seleziona (seleziona la posizione 'attiva, che viene evidenziata da una barra nera)
- Visualizza annotazioni (visualizza l'elenco delle annotazioni allegate alla misura)
- *Taglia* (taglia la misura per incollarla in un'altra posizione)
- *Incolla* (incolla la misura 'tagliata' in precedenza)

**Nota:** 'Taglia' e 'Incolla' sono disponibili solo per le misure 'programmate' (si veda la sezione 4.5.1) dove i dati esistono già.

Quando si visualizza la funzione *T2*, è possibile scegliere tra due medie, toccando sulla riga superiore dello schema. le opzioni sono:

- T20
- T30

#### 4.3.6 Visualizzazione dello 'Spettro' (L1, L2, L1&L2 e B2)

La finestra *Spettro* visualizza lo spettro del livello di pressione sonora di ogni singola posizione di misura, ma si può alternare tra lo spettro principale e quello di riferimento. Le opzioni dello spettro sono mostrati nella Fig.4.5.

Fig.4.4

Opzioni dello schema



L'asse Y può essere modificato per accordarsi con le misure; si veda le opzioni nella Fig. 4.6.



**Fig. 4.6** Elenco opzioni dell'asse Y

Nell'area sotto lo spettro, sono indicati due parametri – entrambi sono selezionabili dal menu a caduta; si veda la Fig.4.7.



#### 4.3.7 Visualizzazione dello 'Spettro' (T2)

La finestra Spettro visualizza lo spettro del tempo di riverbero T2 rilevato da una posizione (cioè, T20@Pos o T30@Pos, si veda la Fig.4.8), il tempo di riverbero medio (cioè, T20 o T30), o entrambi. Il livello sonoro viene visualizzato durante le misure. Per ulteriori informazioni, riferirsi alla sezione 4.6.4.



#### 4.3.8 Visualizzazione del 'Decadimento' (T2)

La finestra Decad. (Decadimento) indica il decadimento del tempo di riverbero rilevato da una posizione, la media delle posizioni (se viene usata la Media d'insieme), oppure entrambi. Per ulteriori dettagli, riferirsi alla sezione 4.6.5.

Fig.4.7

Fig.4.8

spettro

Il menu dei parametri

## 4.4 Regole generali da ricordare

Prima di iniziare una procedura di acustica architettonica, si raccomanda un'attenta lettura di alcune regole generali che sarà opportuno ricordare:

#### Display

- Gli smiley riguardanti lo spettro si riferiscono agli smiley combinati degli spettri selezionati
- Una selezione appropriata dei parametri visualizzati è la seguente:

L1	L2	B2	T2
L1@Pos	L2@Pos	B2@Pos	T2@Pos

Si può controllare lo spettro riferito all'ultima posizione, come lo spettro medio per ogni funzione. (Per le misure T2, occorre impostare il parametro *Salvataggio automatico* su *No*).

#### Tempo di riverbero

- Tempo di riverbero: la curvatura C% viene visualizzata quando, dall'elenco a caduta accessibile cliccando sull'asse Y, nel display *Decad*., si seleziona l'opzione *Mostra linea di regressione*
- Con la selezione della *Media dell'insieme*, la digitazione manuale, perché abbia effetto, deve essere fatta nello spettro medio T2, altrimenti potrà essere fatta in qualsiasi spettro.
- Il decadimento per la misura media T2 viene indicato solo quando si seleziona la *Media dell'insieme*

#### Controllo della misura

- Dopo una misura programmata, la posizione successiva può essere selezionata automaticamente o manualmente.
- Dopo una misura non programmata, la posizione successiva sarà selezionata all'avvio della misura successiva.

#### Regolazione dell'analizzatore 2270 bicanale

- Nel setup bicanale, per garantire una procedura corretta, occorre assegnare ai due canali trasduttori diversi. Ciò si applica anche agli ingressi diretti.
- Icone del microfono: quella a sinistra è riferita al Can.1 e quella destra è riferita al Can.2.
- Si misurano L1 e L2 simultaneamente:
  - Regolazione gamma: *Alta* per L1 e *Bassa* per L2; queste impostazioni funzionano per la maggior parte delle misure
  - In caso di 'Sottogamma' durante il tempo di mediazione (solo per la gamma *Alta*), modificare la regolazione della gamma in *Bassa*, (o attivare l'opzione *Autogamma*, anche se richiederà più tempo)

- Assegnare L1 al Can.1 e L2 al Can.2. Si potrebbe poi assegnare B2 e T2 al Can.2. Se si modifica il parametro *Misura L1 e L2* in *Separata*, controllare che l'assegnazione sia quella desiderata
- Schema L1&L2 bicanale: sono mostrati L1 o L2; cliccare su L1 per vedere L2, e viceversa
- Misura da due posizioni (canali) per funzione:
  - Selezionare Can.1 e Can.2 sincr. come Ingresso per le funzioni L1, L2, B2 e/o T2
  - Regolazione gamma: *Alta* per L1 e T2, *Bassa* per L2 e B2: queste impostazioni funzionano per la maggior parte delle misure
  - In caso di 'Sottogamma' durante il tempo di mediazione (solo per la gamma *Alta*), modificare la regolazione della gamma in *Bassa*. In caso di 'Sovraccarico' (in genere con una gamma *Bassa*, modificare la regolazione in *Alta*, (o attivare l'opzione *Autogamma*, anche se richiederà più tempo)
  - Ogni volta che si salvano i dati, verranno aggiornate due posizioni consecutive, i dati provenienti dal Can.1 nella posizione selezionata e i dati dal Can.2 nella posizione successiva

#### Dati

- Nello Schema, funzioni di Taglia e Incolla: solo per misure programmate
- Funzione Riutilizza dati: da un progetto in Explorer nel progetto corrente
- La data dei progetti in Explorer è la data di quando il progetto è stato salvato l'ultima volta (cioè, anche dopo essere stato aperto e modificato)

### 4.5 Misure del livello (L1, L2 e B2)

#### 4.5.1 Misure programmate e non programmate

Questa sezione contiene le descrizioni su come regolare l'analizzatore e come controllare le misure del livello sonoro. Vengono anche forniti esempi pratici su come eseguire misure programmate e non programmate.

Il setup per misure programmate è richiesto dalle normative BREW e NEN/NEN'06 ed è opzionale per le altre normative. Istruisce attraverso i punti essenziali del processo di misura in una sequenza logica, aiuta ad evitare confusione ed a garantire una certa sicurezza quando si ha a che fare con più posizioni di microfono e sorgenti sonore.

Il setup per misure non programmate è quello da utilizzare se non si sta lavorando in conformità ad una particolare normativa, o se occorre tenere conto di molte posizioni di sorgenti sonore, oppure nel caso si abbia una notevole esperienza in acustica architettonica e si voglia sperimentare delle procedure particolari.

#### 4.5.2 Misura di dimostrazione

Per familiarizzare velocemente con la procedura e vedere come è semplice eseguire delle misure di acustica architettonica, si può incominciare ad effettuare una misura di dimostrazione

'non programmata', usando il setup e le regolazioni predefinite dal progetto ACUSTICA ARCHITET. Questo template contiene il setup ed i parametri che Brüel & Kjær considera necessari per svolgere una misura di acustica architettonica di base, non programmata iniziando da una misura L1. (Ad esempio, vengono selezionate la normativa ISO e l'operazione Via aerea e L1, ecc.). L'unica cosa da decidere è dove posizionare la sorgente sonora ed il microfono (o microfoni) nel locale sorgente.

Per la prima misura dimostrativa, si raccomanda di non modificare le regolazioni predefinite. Solo dopo aver appreso una certa confidenza, sarà possibile modificare i parametri in accordo alle esigenze.

**Nota:** il setup e le regolazioni predefinite sono disponibili immediatamente dopo che il programma è stato installato nell'analizzatore, ma verranno sovrascritte ogni qualvolta l'utente salverà il template di progetto. Si consiglia pertanto di controllare che non siano state modificate da un precedente utente.

Selezionare il template di progetto ACUSTICA ARCHITET. (se non ancora visualizzato, toccare la barra nera in alto allo schermo e selezionare ACUSTICA ARCHITET. dall'elenco dei template), premere il tasto Avvio/pausa (2) per avviare la prima misura e visualizzare il risultato. Infine, premere il tasto Salva (3) per memorizzare la misura del livello sonoro nella prima posizione.

**Nota:** informazioni più dettagliate su come salvare le regolazioni ed i template, e organizzare le misure, vengono fornite nelle sezioni di seguito indicate, del Manuale utente per Analizzatori portatili 2250/2270 (BE 1721 in italiano):

- Sezione 3.4 Salvataggio di una misura
- Sezione 6.1 Organizzazione delle misure
- Sezione 4.4.8 Gestione dei template di progetto
- Sezione 4.4.7 Come personalizzare la regolazione

#### 4.5.3 In questa sezione...

Il motivo per cui questo capitolo è stato così disposto è che, se non si è familiari con le misure di acustica architettonica, occorrerà prima leggere le sezioni relative alle regolazioni e al controllo dello strumento (sezione 4.5.4 e sezione 4.5.5) e poi procedere attraverso le misure programmate (sezione 4.5.6). Queste sezioni (insieme allo strumento) guideranno l'utente passo dopo passo attraverso le procedure.

Nel caso però si abbia già maturato una certa esperienza in questo campo e si conoscano le procedure, si potrà andare direttamente alla procedura per le misure non programmate (sezione 4.5.7).

**Nota:** si possono eseguire misure di acustica architettonica a singolo canale e bicanale con il 2270 e misure a singolo canale con il 2250.

La seguente sezione riguarda le misure a singolo canale, per quelle bicanale (solo con il 2270), riferirsi alla sezione "Misure bicanale (solo con il 2270)" a pagina 51.

#### 4.5.4 Regolazione dello strumento (misure a a singolo canale)

- 1) Selezionare il template di progetto ACUSTICA ARCHITET. Il nome del progetto viene indicato nella parte superiore dello schermo e nel caso non ci fosse scritto ACUSTICA ARCHITET, occorre toccare la barra nera e selezionarlo dall'elenco dei template.
- 2) Toccare l'icona Menu principale e selezionare **Setup** dall'elenco delle opzioni e di seguito selezionare la visione *Completa*.

#### Regolazioni dell'ingresso

Per le misure a canale singolo, impostare i parametri 'Ingresso' come mostrato nella Fig.4.9.



#### Scelta della normativa e del tipo di operazione

Il parametro 'Normativa' consente di impostare la normativa appropriata per la misura di acustica architettonica.; sono disponibili diverse opzioni (si veda l'Appendice A).

3) Impostare il parametro *Normativa* come richiesto; nell'esempio della Fig.4.10, è stata selezionata la normativa *ISO*:

28



L'Operazione' di misura deve essere selezionata come *Via aerea*, *Impatto* o *Facciata* (nell'esempio, si è selezionato *Via aerea*). L'operazione può essere cambiata anche toccando sul nome dell'operazione indicata nella barra nera e selezionando l'operazione richiesta dall'elenco a caduta.

4) Selezionare il parametro *Operazione*, come *Via aerea*, *Impatto* o *Facciata*, quale sia quella più appropriata.

#### Regolazione della larghezza di banda e della gamma di frequenza

5) Impostare *Largh.banda*, *Frequenza più bassa* e *Frequenza più alta* come richiesto. Si veda l'esempio nella Fig.4.11. Questi parametri sono impostati automaticamente dalla normativa selezionata, ma si potrà impostare una gamma più ampia di quella indicata dalla normativa. Alcune normative consentono anche misure sia in 1/1 che in 1/3 d'ottava.

**Fig. 4.11** Regolazione della 'Largh.banda' e delle frequenze 'più bassa' e 'più alta'



#### Regolazione del controllo della misura - L1, L2 e B2

6) Impostare i parametri di controllo della misura come richiesto, si veda la Fig.4.12:



- *Misura programmata* impostare su Si, se si desidera eseguire la misura in sequenza ٠ programmata (e definire in precedenza il numero di posizioni della sorgente sonora e il numero di quelle del microfono per sorgente), o selezionare No, se si desidera eseguire la misura manualmente dalla Pos.1 in avanti<sup>a</sup>
- Nr. di sorgenti (posizioni) impostare il numero di posizioni della sorgente sonora (disponibile solo se il parametro Misura programmata è impostato su Si)
- L1/L2:nr. pos. micr. per sorgente impostare il numero richiesto di posizioni del microfono che si sta usando con ciascuna sorgente (disponibile solo se il parametro Misura programmata è impostato su Si)
- Migliore questo parametro consente di definire l'ordine con il quale verrà eseguita la misura: Sorgenti prima, Micr. prima o manualmente (Manuale)
- Tempo preselez. imposta il tempo di mediazione (in ore, minuti e secondi), si veda anche la Fig.2.2
- Salvataggio automatico selezionare No se si desidera esaminare la misura prima di salvarla manualmente, oppure selezionare Sì per salvare la misura in automatico
- Modalità misura livello Parallela: determina se tutte le bande di uno spettro sono misurate simultaneamente; Seriale: per misurare solo le bande selezionate (da salvare ed unire con un spettro misurato in precedenza in parallelo); Combinata: per misurare in parallelo e poi in serie in una sequenza automatica. Nella modalità seriale, la larghezza di banda del generatore coinciderà con la banda selezionata, di conseguenza aumentando la potenza d'uscita per la banda, si aumenta il segnale rispetto al rapporto di rumore per banda

Fia.4.12

della misura

Alcune normative richiedono una misura programmata e perciò, selezionando la normativa, si attiva a. automaticamente anche la misura programmata.
# Regolazione del generatore per L1 e L2

 Tipo generatore – impostare il generatore come richiesto: Tipo generatore = Esterno, per accendere/spegnere un generatore esterno (per dettagli, se veda nell'Appendice A, tabella A.1) – altrimenti lasciare Interno, per usare un generatore interno; si veda la Fig.4.13.





- 8) *Tipo rumore* scegliere il tipo di rumore per il generatore interno. Quello più comunemente usato è il *Rosa*.
- 9) *Livello[rif. 1 V]* regola il livello di uscita del generatore interno, per coincidere con l'ingresso dell'amplificatore di rumore usato.

**Nota:** il generatore può essere acceso e spento, toccando sull'icona dell'altoparlante, presente nell'area d'indicazione dello stato.

- 10) *Tempo di fuga* impostando un tempo di fuga, si consente all'operatore di lasciare la stanza prima che il generatore venga acceso e che la misura abbia inizio.
- Tempo di stabilizzazione consente al livello sonoro in una stanza di stabilizzarsi, dopo che la sorgente è stata accesa. Un secondo è il tempo adeguato per un locale normale, ma dovrebbe aumentare per locali più ampi.
- 12) Sorgente sonora selezionare il tipo che coincide con la sorgente sonora in uso. Selezionare Sconosciuta, se si usa una sorgente sonora non Brüel & Kjær o non si desidera correggere la risposta in frequenza.

Per sorgenti sonore Brüel & Kjær, sarà possibile allineare la risposta in frequenza della potenza in due fasi, selezionando *Optimum* o *Flat* (dall'elenco *Sorgente sonora*), a spese di una diminuzione (di due fasi) della potenza totale.

### Regolazione della registrazione sonora

13) Registrazione sonora – per registrare il segnale del microfono durante la misura, selezionare Controllo registrazione su Automatico. Le registrazioni sono utili da

riascoltare, per avere un'idea delle cause di certe differenze tra misure (per esempio nel rumore di fondo).

- 14) Qualità registrazione questo parametro determina la qualità della registrazione, regolando la velocità di campionamento. Lo spazio richiesto per la registrazione nella scheda di memoria varia a seconda della qualità selezionata – si veda la tabella A.8 a pagina 84.
- 15) *Livello registrazione picco* usare questo parametro per una regolazione ottimale del livello del segnale si veda la tabella A.8 a pagina 84.

Le registrazioni contengono il segnale del microfono dal momento dell'avvio della misura premendo il tasto **Avvio/pausa** ( fino all'arresto. La registrazione verrà allegata alla misura come annotazione.

**Nota:** le registrazioni sonore richiedono una licenza per l'opzione Registrazione sonora BZ-7226, e occorrerà anche una scheda di memoria per memorizzare i dati.

### Regolazione dei calcoli

I parametri dei Calcoli (Fig.4.14) possono essere impostati come richiesto e sono i seguenti:



- 16) Media dell'insieme impostare su Si, per mediare i decadimenti relativi a tutte le posizioni. I parametri mediati (come T20) vengono poi calcolati in base al decadimento medio dell'insieme, visualizzato nel display Decad. Se si imposta su No, i parametri 'Med' sono le medie dei tempi di riverbero e il decadimento medio non è disponibile.
- 17) Volume locale ricevente V il valore inserito viene usato nei calcoli dei risultati.
- 18) Area parete divisoria S il valore inserito viene usato nei calcoli dei risultati.
- 19) TRr tempo di riverbero di riferimento in genere 0.5 s, ma variare con la normativa.

# Fig.4.14 Setup per i Calcoli

- 20) Calcola usando usare questo parametro per specificare quale valore del tempo di riverbero misurato deve essere usato nei calcoli. Se si specifica T30 e questo è disponibile, verrà usato, altrimenti sarà usato il T20.
- Correggi per rumore di fondo usare questo parametro per specificare se L2 deve essere corretto o meno per l'incidenza del rumore di fondo B2.
- 22) L1: Controllo regola 6 dB selezionare Sì, per controllare se nello spettro sonoro sono presenti o meno delle differenze di livello superiori ai 6 dB tra le bande adiacenti in 1/1 o 1/3 d'ottava. Il controllo viene eseguito in accordo al metodo specificato nella ISO 140-4:1998, 6.2. Se si ottiene una differenza superiore ai 6 dB, le bande saranno marcate con uno smiley giallo. Toccando lo smiley si otterrà la seguente spiegazione: "L1: diff. >6 dB alla banda adiacente".
- 23) L1, L2: Controllo Dev standard selezionare Sì, per controllare se la deviazione standard degli spettri sonori mediati nei locali sorgente e ricevente è troppo grande. Il controllo viene effettuato in accordo al metodo specificato nella ISO 140-14:2004, A.5. Se la deviazione standard in una banda di frequenza è maggiore di due volte il valore teorico presunto, la banda verrà marcata con uno smiley giallo. Toccando lo smiley si otterrà la seguente spiegazione: "L1 o L2: Dev. standard alta".
- 24) Area locale ricevente il valore inserito, opzionale, richiesto per i report da alcune normative.
- 25) *Volume locale sorgente* il valore inserito, opzionale, richiesto da alcune normative per la documentazione.
- Area locale sorgente il valore inserito, opzionale, richiesto da alcune normative per la documentazione.
- 27) Martello di gomma selezionare Sì, se si sta misurando in conformità con la normativa NEN o NEN'06, altrimenti selezionare No. (solo per operazioni Impatto).
- 28) Pavimento selezionare Legno o Ceramica. Termine di correzione per le normative NEN o NEN'06 (solo per operazioni Impatto e con parametro Martello di gomma).
- 29) Cr termine di correzione per le normative NEN. (solo per operazioni Facciata).
- Tipo traffico selezionare Stradale, Ferroviario, Aereo o Altro. Termine di correzione per le normative NEN o NEN2006. (solo per operazioni Facciata).
- CL termine di correzione per le normative NEN o NEN2006 (solo per operazioni Facciata).
- 32) Correzione OILR termine di correzione per la normativa ASTM. (solo per operazioni Facciata).
- Correzione OITL termine di correzione per la normativa ASTM. (solo per operazioni Facciata).
- 34) Per uscire dallo schermo Setup, toccare l'icona 🔯.

# 4.5.5 Controllo della misura

La misura è controllata in modo analogo al controllo di una misura del livello, usando i tasti Avvio/pausa, Continua, Azzera e Salva.

Le procedure di controllo della misura del livello di pressione sonora sono molto simili a quelle della misura del tempo di riverbero (si veda anche la sezione 4.6). La sola differenza tra i display è che le unità di misura del tempo (s) sono sostituite dalle unità di misura del livello sonoro (dB) e il tempo di riverbero medio (ad esempio T20) è sostituito dal livello di pressione sonora medio (ad esempio, L1). (Il software Tempo di riverbero ha anche un tasto tabulatore aggiuntivo *Decad.*, con cui si accede al display Decadimento (si veda anche la sezione 4.6).

In questa sezione, sono stati usati due esempi: uno per illustrare l'esecuzione di un'operazione di misura programmata e l'altro per illustrare una procedura di misura non programmata (cioè il parametro *Misura programmata* è impostato su *No*).

### Modifica della funzione

La funzione indicata in alto allo schermo (L1, L2, B2 o T2) può essere cambiata in ogni momento durante la sequenza di misura; non è obbligatorio seguire una certa sequenza, se questa non si adatta. Ad esempio, si potrebbe volere eseguire la misura L2, prima di L1, oppure effettuare le misure in ordine casuale, a seconda delle condizioni sul campo.

# 4.5.6 Esempio di misura programmata

L'operazione è quella di determinare l'isolamento del rumore trasmesso per via aerea tra due stanze in accordo alla normativa ISO 140.

- 1) Collegare i cavi, l'amplificatore e la sorgente sonora (riferirsi alla Fig. 3.1).
- 2) In **Setup**, *Normativa*, impostare i seguenti parametri come segue: *Normativa* = *ISO*, e *Operazione* = *ViaAer* (entrambi indicati accanto al selettore del template, si veda l'esempio della Fig.4.15).

**Nota:** i parametri di seguito devono essere impostati per un'operazione di misura programmata, gli altri parametri dovrebbero essere lasciati con le selezioni predefinite.





- 3) Prima di tutto, sarà determinato il livello sonoro del locale sorgente (indicato sotto il selettore del template, dal selettore di funzione *L1*).
- 4) Avviare la misura con un template di acustica architettonica vuoto e in *Controllo misura* L1, L2 e B2 impostare i parametri *Misura programmata = Sì*, Nr. di sorgenti (posizioni) = 2, e scegliere tre posizioni di microfono per ogni sorgente.
- 5) Controllare i livelli, toccando sul parametro più in basso dei due selettori indicati sopra il grafico, e selezionare il livello istantaneo *LZF*, si veda la Fig.4.15. Accendendo o spegnendo l'icona altoparlante ◀, si può controllare il livello della sorgente sonora.

Nota: le letture a banda larga LAF e LCF vengono indicate alla destra dello spettro.

### La prima misura

- 6) La terza riga dell'area d'indicazione dello stato indica S1:Pos1; questa è il selettore di posizione ed indica la sorgente corrente e la posizione del microfono (che sono anche visualizzate in un elenco nel display Schema, si veda la Fig. 4.16).
- Selezionare il primo parametro come L1 come grafico superiore e L1@Pos al posto di LZF come grafico inferiore. Questo consente di monitorare il livello medio L1 ed il livello nella posizione corrente attraverso una misura, si veda la Fig. 4.16.
- 8) Premere il tasto Avvio/pausa (\*) per eseguire la prima misura indicata da S1:Pos1\* nell'area d'indicazione dello stato. L'asterisco '\*' indica che la misura non è stata salvata.
- 9) Al termine della misura i dati vengono mostrati nella riga nera sotto il selettore di posizione (si veda la Fig.4.16, sinistra).

**Nota:** se durante la misura appare uno smiley, sarà indicato nella riga nera sotto l'area d'indicazione dello stato. Alcuni smiley potrebbero comparire sotto ogni banda di frequenza che abbia un potenziale problema o al cursore di lettura. Toccare sullo smiley per ottenere una descrizione dettagliata dell'indicazione di qualità (per un elenco dettagliato degli indicatori di qualità, si veda la sezione "Indicatori di qualità" a pagina 58.) Lo spettro è come quello mostrato nella Fig.4.16, destra.



10) Premere il tasto Salva (2) e la misura verrà salvata come 'S1:Pos1'. Eventuali smiley vengono aggiornati per l'intero progetto. Automaticamente viene selezionata la posizione successiva come S1:Pos2, si veda la Fig.4.17.

**Fig. 4.16** Visualizzazioni dello Schema e dello Spettro, dopo l'esecuzione della

prima misura



11) Premere il tasto Avvio/pausa 🛞 per misurare in sequenza la Pos2, Pos3, ecc.

Le possibili selezioni dei parametri dello spettro sono elencati nella tabella 4.1.

Funzione	Grafico	
L1, L2, B2, T2	LZF	
L1	L1@Pos	
L2	L2@Pos	
B2	B2@Pos	
T2	T20@Pos	
T2	T30@Pos	
L1, L2, B2	L1	
L1, L2, B2	L2	
L1, L2, B2	B2	
L1, L2, B2	L1 - L2	
L1, L2, B2	L2 - B2	
L1, L2, B2, T2	No	
T2	T20	
T2	Т30	

**Tabella 4.1** Parametri dello spettro – display di misura Nel display Schema sono disponili le seguenti opzioni:

- S1:Pos1
- *S1:Pos2*
- *S1:Pos3*
- S2:Pos1\*
- S2:Pos2
- S2:Pos3

(L'asterisco '\*' indica dati non ancora salvati - in questo esempio: S2:Pos1.)

12) Una volta terminato con le misure L1, si procede alle altre misure L2, B2 o T2, continuando a misurare nello stesso modo, fino a quando tutte le funzioni saranno misurate.

**Nota:** la funzione B2 non ha una posizione sorgente/microfono 'programmata', viene misurata solo nel numero di posizione.

## La programmazione migliore

Il parametro *Migliore* (in *Controllo misura L1, L2 e B2*) definisce in quale ordine si desidera eseguire la misura programmata: prima le posizioni della sorgente (*Sorgenti prima*) oppure quelle del microfono (*Micr prima*). Si può anche decidere di scegliere ogni posizione successiva manualmente, si veda il paragrafo seguente 'Selezione manuale delle posizioni di misura'.

### Salvataggio automatico

Impostare il parametro *Salvataggio automatico* su *Si*, per salvare automaticamente la misura e passare alla successiva predefinita.

### Selezione manuale delle posizioni di misura

Se si seleziona una posizione di misura diversa, il tasto **Salva** (2) memorizzerà i dati per questa posizione e selezionerà la successiva come predefinita dal parametro *Migliore* (in *Controllo misura L1, L2 e B2*). Può essere però che questa posizione abbia già dei dati salvati. Al momento del salvataggio, un'avvertenza informerà che quella posizione contiene già dei dati salvati. Se il parametro *Migliore* è impostato come *Manuale*, questa posizione non verrà predefinita, ma dovrà essere scelta manualmente.

### Modifica del numero delle sorgenti e delle posizioni del microfono

Per le misure programmate, si possono aumentare o diminuire il numero delle posizioni della sorgente ed il numero delle posizioni del microfono per sorgente (Si noti che sarà possibile cancellare una posizione che si ha già).

# 4.5.7 Esempio di misura non programmata

Se si intende misurare da un certo numero di posizioni senza considerare la relazione tra la sorgente e le posizioni del microfono, occorre impostare il parametro *Misura programmata* su *No.* In questo modo si misurerà dalla *Pos1* in avanti.

Nota: per le normative BREW, NEN e NEN'06 questa procedura non sarà possibile.

13) Premere il tasto Avvio/pausa 🛞 per eseguire la misura *Pos1*. Il risultato della misura viene indicato sulla riga nera sopra la tabella, si veda la Fig.4.18.



**Nota:** se durante la misura appare uno smiley, sarà indicato nella riga nera sotto l'area d'indicazione dello stato. Alcuni smiley potrebbero comparire sotto ogni banda di frequenza che abbia un potenziale problema o al cursore di lettura. Toccare sullo smiley per ottenere una descrizione dettagliata dell'indicazione di qualità (per un elenco dettagliato degli indicatori di qualità, si veda la sezione "Indicatori di qualità" a pagina 58.). Lo spettro è come quello mostrato nella Fig.4.16, destra.

- 14) Una misura Pos1\* è stata creata e selezionata nella tabella. Premere il tasto Salva (3) e la misura verrà salvata come Pos1. Lo smiley viene aggiornato per il progetto completo nella riga superiore.
- 15) Premere il tasto Avvio/pausa (\*\*) per procedere con la misura *Pos2*. Il risultato della misura è indicato nella riga nera sopra la tabella, si veda la Fig.4.19.

**Fig. 4.19** Misura non programmata

Sinistra: prima di premere il tasto **Avvio/pausa** nella posizione Pos2

Destra: il risultato della misura Pos2



16) Una misura Pos2\* è stata creata e selezionata nella tabella. Premere il tasto Salva (3) e e la misura viene salvata come Pos2. Gli eventuali smiley vengono aggiornati con il progetto completo nella riga sopra.

Questo verrà ripetuto per ogni posizione successiva nella sequenza di misura.

Diversamente dalla misura programmata, la posizione successiva non viene selezionata quando si preme il tasto **Salva** (3). (Con una misura programmata, premendo **Avvio**, sarà sempre suggerita la nuova posizione come quella con numero superiore a quella misurata.)

# Seleziona manuale di una posizione di misura

Se si seleziona un'altra posizione di misura ed il parametro *Salvataggio automatico* è impostato su *No*, il tasto **Salva** (3), salverà come quest'ultima posizione. Questa sarà sempre come la posizione che è stata misurata in precedenza e che contiene dei dati. Una finestra avvertirà della sovrascrittura dei dati.

# 4.5.8 Esempio di una misura seriale

Assumendo che si sia effettuata una misura programmata (sezione 4.5.6) o una misura non programmata (sezione 4.5.7), può essere che ad alcune frequenze, non sia stato possibile ottenere un segnale sufficiente rispetto al rapporto di rumore. Questo si dimostrerà nelle frequenze nella funzione L2, se il livello della banda L2 è troppo vicino al livello della banda B2 (rumore di fondo), si veda la Fig.4.20. In questo esempio, si può vedere che il livello B2 è di 55.9 dB, ed è troppo vicino al livello L2 di 60.1 dB, perciò verrà applicato uno smiley giallo. Se si clicca sullo smiley, l'informazione indicherà che il livello del rumore di fondo è troppo alto.

Perciò si dovrà abbassare il rumore di fondo (che probabilmente non sarà possibile fare) oppure aumentare la potenza della sorgente nel locale sorgente.

40

Se la sorgente produce già molto rumore, si può limitare la gamma di frequenza del rumore per coprire solo una singola banda di frequenza, mentre si mantiene la potenza d'uscita costante aumentando pertanto il livello di rumore nella gamma di frequenza più piccola. Per bande in 1/ 3 d'ottava, ciò aumenterà il livello di rumore nella banda fino a 10 dB.



Per selezionare le bande di frequenza da misurare (usando il rumore limitato a coprire solo queste bande), selezionare dal menu Setup, Controllo misura L1, L2 e B2, Modalità misura livello come Seriale.

AC

Sul display Spettro, selezionare le bande che si desidera misurare usando il cursore e toccare sull'asse X, per selezionare la banda interessata alla misura seriale, si veda la Fig.4.21.



**:** • •

?

**Nota:** una 's' piccola appare sopra le bande di frequenza selezionate, si veda la Fig.4.21.

12.38.20

Selezionato le bande di frequenza che si desidera misurare di nuovo, premere il tasto Avvio/ pausa <sup>(\*\*)</sup>. L'analizzatore inizierà la misura alla banda di frequenza selezionata più bassa, genererà rumore a questa banda, eseguirà la misura e automaticamente passerà alla banda successiva selezionata. Ciò continuerà per tutte le bande selezionate. Premere il tasto Salva <sup>(\*)</sup> per salvare e fondere le bande con la misura già eseguita – accertarsi di selezionare la posizione giusta prima del salvataggio.

**Nota:** occorre misurare le stesse bande in serie da tutte le posizioni che si sono misurate le funzioni L1 e L2 (se non si misurano in serie, uno smiley rosso indicherà il verificarsi di un problema. In modo analogo uno smiley giallo informerà quali bande sono state misurate in serie).

### Misure combinate parallele e seriali in una sequenza automatica

Per velocizzare il processo di misura, occorre prima vedere se occorre o meno usare le misure seriali per certe bande di frequenza. Nel caso occorra farlo, è possibile selezionare dal menu **Setup**, in *Controllo misura L1, L2 e B2*, il parametro *Modalità misura livello* come *Combinata*. Poi selezionare le bande che si desidera misurare in serie, impostando *Modalità misura livello* su *Seriale*, come fatto nella sezione precedente.

Premendo il pulsante **Avvio/pausa** si eseguirà una normale misura parallela seguita da una misura seriale – tutto in una sequenza automatica.

**Nota:** le misure seriali possono anche essere usate per rifare le misure L1 e L2 alle frequenze dove i livelli di banda L1 delle bande adiacenti differiscono di più 6 dB.

# 4.6 Misure del tempo di riverbero (T2)

# 4.6.1 Regolazione dello strumento

Si assume che in questa sezione, si sia seguita la procedura descritta nella sezione 4.5 (Misure del livello, L1, L2 e B2), e che perciò la maggior parte delle regolazioni siano già state impostate. Prima di eseguire misure T2 occorre impostare le seguenti regolazioni:

- 1) Selettore della funzione su *T2*, controllare che la normativa e l'operazione siano impostate come richiesto, si veda la Fig.4.1.
- Se si desidera definire il numero delle posizioni della sorgente e delle posizioni del microfono per sorgente, impostare in Controllo misura T2, Misura programmata su Sì (si veda la Fig.4.22); altrimenti le misure saranno eseguite manualmente dalla Pos 1 in avanti.



- Impostare il parametro *Nr. di sorgenti (posizioni)* sul numero di posizioni della sorgente sonora richiesto per la misura T2. (Disponibile solo con il parametro *Misura programmata* impostato su *Si*.)
- 4) Selezionare il parametro *Nr. di pos. Micr. per sorgente* sul numero di posizioni del microfono per sorgente sonora richiesto per la misura T2. (Disponibile solo con il parametro *Misura programmata* impostato su *Si*.)
- 5) Selezionare il parametro *Migliore* a seconda dell'ordine con il quale si desidera eseguire le misure: *Sorgenti prima*, *Micr. prima*, o manualmente (*Manuale*). (Disponibile solo con il parametro *Misura programmata* impostato su *Si*.)
- 6) Impostare il parametro *Salvataggio automatico* su *No*, se si desidera esaminare il tempo di riverbero ed i decadimenti, prima di salvare la misura; altrimenti selezionare *Sì*, perché siano salvati automaticamente dopo ogni misura.
- 7) L'analizzatore rileva automaticamente il termine del decadimento; tuttavia in condizioni speciali (ad esempio, quando si misura in presenza di un rumore di fondo alto), il termine del decadimento non può essere definito e la misura continuerà per 20 secondi. Per diminuire il tempo di misura e la richiesta della memoria, si può limitare la misura, impostando il parametro *Tempo decadimento max* (5 secondi sono un tempo adeguato per la maggior parte dei locali, ma deve essere aumentato in caso di ambienti più ampi o in camere riverberanti).
- 8) Se si usa una sorgente altoparlante, impostare il parametro *Eccitazione* su *Rumore interrotto* e passare al punto 9). Altrimenti, se si desidera misurare usando il metodo impulsivo (cioè usando lo scoppio di un palloncino o una pistola a salve), impostare l'*Eccitazione* su *Impulsiva* e passare al punto 11). Per una descrizione dettagliata di questi due metodi, si raccomanda di riferirsi al Manuale utente per gli analizzatori portatili tipo 2250/2270, BE 1721, Capitolo 14.

### Metodo del rumore interrotto

- 9) Impostare il numero dei decadimenti che s'intende misurare per posizione. L'analizzatore controlla automaticamente il generatore, la misura dei decadimenti e la media dei decadimenti. (Disponibile solo se il parametro *Eccitazione* è impostato su *Rumore interrotto*.)
- Regolare il Generatore come richiesto. Questi parametri sono gli stessi di quelli descritti nella sezione relativa alla Misura del livello: "Regolazione del generatore per L1 e L2" a pagina 31. (Passare al punto 13.)
- 11) Impostare il parametro *Modalità misura T2 = Parallela*, per misurare simultaneamente tutte le bande in uno spettro. Impostare *Seriale*, per misurare solo le bande selezionate (da essere salvate e fuse con uno spettro misurato in precedenza in parallelo), oppure impostare *Combinata*, per misurare in parallelo e poi seriale in una sequenza automatica. Quando si effettua una misura seriale, la larghezza di banda del generatore coinciderà con la banda selezionata, aumentando pertanto il livello d'uscita della banda ed aumentando il segnale rispetto al rapporto di rumore per banda.

Le misure seriali per il T2 sono eseguite in modo analogo a quello per le misure L1 e L2 – si veda l'esempio nella sezione 4.5.8.

### Metodo del rumore impulsivo

- 12) Impostare il parametro *Livello di trigger* basso abbastanza per garantire il trigger dell'impulso, ma alto abbastanza da evitare il trigger sul rumore di fondo in genere tra 80 e 100 dB. (Disponibile solo se il parametro *Eccitazione* è impostato su *Impulsiva*.)
- 13) Se si è impostato il Salvataggio automatico = Sì, il parametro Ripeti trigger può essere regolato su Sì, per avviare automaticamente una nuova misura, dopo aver salvato la precedente. (Disponibile solo se il parametro Eccitazione è impostato su Impulsiva.) Questa procedura consente di passare ad un'altra posizione ed eseguire un nuovo impulso senza necessità di controllare il 2250/2270 tra le misure. Osservare come l'indicatore tipo semaforo mostra lo stato della misura, facilitando il cambio di posizione e sincronizzando l'impulso con la procedura di misura. Premere il tasto Avvio/pausa <sup>(m)</sup> per arrestare la misura dopo che l'ultima è stata salvata.

### **Regolazione del Generatore T2**

I parametri per impostare il generatore per le misure del tempo di riverbero (T2) sono identiche a quelle della regolazione del generatore per le misure di L1 e L2 (si veda la Fig.4.13 e la sezione "Regolazione del generatore per L1 e L2" a pagina 31).

### **Registrazione sonora**

I parametri per la regolazione della registrazione sonora sono identici a quelli descritti in "Regolazione della registrazione sonora" a pagina 31.

# Controllo della misura

La misura è controllata in modo analogo al controllo di una misura del livello, usando i tasti Avvio/pausa, Continua, Azzera e Salva.

## Misure programmate

- Premere il tasto Avvio/pausa per eseguire la prima misura indicata da *S1:Pos1\** nell'area d'indicazione dello stato. L'asterisco '\*' indica che la misura non è stata salvata
- Premere il tasto Salva () per salvare la misura nella posizione *S1:Pos1*. Automaticamente verrà selezionata la posizione *S1:Pos2*. Premere il tasto Avvio/pausa () per misurare in sequenza dalle posizioni Pos2, Pos3, ecc

## Misure non programmate

- Premere il tasto Avvio/pausa (\*\*) per eseguire la misura *Pos1*. Nel display Schema, verrà creata e selezionata una *Pos1*\* vuota
- Premere il tasto Salva (9) per salvare la misura come *Pos1*
- Premere il tasto Avvio/pausa 🖗 per eseguire una misura *Pos2* e ripetere la procedura per le posizioni successive nella sequenza di misura

# 4.6.2 Visualizzazione dei risultati

La finestra della misura del tempo di riverbero comprende tre tasti tabulatori per tre display: *Schema, Spettro* e *Decad*. I risultati possono essere visualizzati in tre diversi modi usando i diversi display:

- Schema: mostra le posizioni di misura nella tabella una posizione per riga. Usare questa
  visualizzazione per avere uno schema completo delle misure, per includere/escludere le
  posizioni dalla media spaziale di tutte le posizioni nel locale e per gestire le annotazioni/
  registrazioni sonore allegate alle posizioni
- *Spettro*: mostra graficamente gli spettri del riverbero (in formato tabulare) per posizione, oppure per la media del locale. In alternativa, può indicare il livello di pressione sonora istantanea nel corso della misura
- *Decadimento*: mostra il decadimento del riverbero per singola frequenza, per posizione, o per la media del locale (nel menu **Setup**, in *Calcoli*, il parametro *Media dell'insieme* deve essere impostato su *Si*)

# 4.6.3 Schema

Il display Schema mostra le posizioni di misura in forma tabulare – una posizione per riga.



La riga d'intestazione contiene (da sinistra verso destra):

Schema

Spettro

il selettore T2 (T20 o T30), che determina quale T2 viene visualizzato nella riga della tabella in basso. È anche collegato al selettore principale dello Spettro ed al selettore principale del decadimento

ISO

ViaAe

Risulta

0.70 s

0.62 s

0.69 s 🤗

s

- 8

 $\mathbf{S}$ 

Decad.

21.27.0

- il selettore della frequenza (le frecce 🔇 e 🔪), determina la frequenza delle letture nelle ٠ righe della tabella in basso. È anche collegato al cursore principale dello Spettro ed alla frequenza del decadimento selezionato
- la lettura del valore T2 per la misura corrente, prima che venga salvata nella posizione ٠

Ogni riga della tabella contiene (da sinistra verso destra):

- una casella di contrassegno 🗹 per controllare se la posizione viene inclusa o esclusa dalla media. Toccare sulla casella per eseguire tale controllo. Tutte le posizioni sono per default incluse nella media
- toccare sulla posizione per ottenere un elenco con due opzioni: Seleziona e Visualizza ٠ annotazioni. Usare Seleziona, per selezionare una posizione invece di un'altra (automaticamente) selezionata, ad esempio se occorre eseguire di nuovo una misura. Usare Visualizza annotazioni, per visualizzare un elenco di annotazioni allegate alla posizione. Da questa finestra si potranno aggiungere altre annotazioni
- una possibile annotazione indicata da una graffetta III. Toccare sull'icona per visualizzare l'elenco delle possibili annotazioni allegate alla posizione
- la lettura del parametro T2 alla frequenza determinata dal selettore T2 e dal selettore della frequenza, nella riga d'intestazione in alto. Alla destra della lettura può essere presente uno smiley, che si riferirà alla qualità della lettura. Toccare sullo smiley per ottenere i dettagli dell'informazione

#### 4.6.4 Spettro

Il display Spettro mostra lo spettro del tempo di riverbero da una posizione, il tempo di riverbero medio, oppure entrambi. Il livello sonoro istantaneo viene visualizzato durante il corso della misura.

Fig.4.23

Schema



# Grafico dello spettro

Spettro

Il grafico dello spettro è analogo a quello delle misure L1, L2 e B2: due spettri in 1/1 d'ottava e tre spettri in 1/3 d'ottava sovrapposti, con cursori di lettura. La gamma di frequenza visualizzata viene regolata automaticamente per la gamma di frequenza misurata.

Se in presenza di un potenziale problema, sotto ogni banda verrà applicato uno smiley piccolo. Gli smiley sono anche disponibili al cursore di lettura. Toccare sullo smiley per ottenere una descrizione dettagliata dell'indicazione di qualità.

I selettori del parametro dello spettro presenti sopra il grafico selezionano lo spettro da visualizzare. Si può scegliere tra: T20@Pos, T30@Pos, T20 o T30. Se si desidera visualizzare solo un grafico, il secondo deve essere impostato su Nessuno.

Oltre a scegliere quale dei parametri elencati visualizzare, dal menu delle opzioni si può selezionare Visualizza livello sonoro, che indicherà lo spettro ponderato Z, LZF, insieme ai livelli a banda larga ponderati A e C - si veda la Fig. 4.25. Con lo spettro LZF, usare il selettore LZF e selezionare Visualizza tempo di riverbero, per visualizzare gli spettri del tempo di riverbero.

Avviata la misura, il grafico mostrerà automaticamente lo spettro del livello sonoro, ed una volta terminata, si otterrà lo spettro del tempo di riverbero.



**Fig. 4.25** Visualizzazione dello spettro durante la misura

Il grafico principale dello spettro (quello con le barre) viene selezionato usando il selettore del parametro della seconda delle due righe mostrate sopra il grafico (LZF nella Fig. 4.25), che è collegato al selettore nel display *Schema* e al selettore del parametro del decadimento principale nel display *Decad*..

L'altro spettro del display (quello visualizzato come linee piccole sopra e sotto le barre nella Fig.4.24) viene selezionato usando il selettore del parametro della prima delle due righe mostrate sopra il grafico (T20@Pos nella Fig.4.24). Questo spettro può essere usato come riferimento nel confrontarlo con lo spettro principale ed è collegato al selettore del parametro della curva del decadimento di riferimento, nel display *Decad*..

Gli eventuali smiley presenti sotto lo spettro principale si riferiscono agli smiley applicati almeno ad uno spettro.

Il cursore è collegato ai selettori della frequenza nei display Schema e Decad.

Toccare sull'asse Y per selezionare:

- *Auto zoom*, per regolare la gamma dell'asse Y per rappresentare al meglio lo spettro misurato
- Zoom in/Zoom out, per regolare lo zoom
- *Tabella spettro*, per visualizzare lo spettro in formato tabulare, si veda l'esempio nella Fig. 4.26
- Chiudi, per uscire dall'elenco delle opzioni

FIG.4.20	Tabella s	pettro			×
Tabella dello spettro	Freq.	T30@Pos	T30Stat	tus	
	100 Hz	0.76 s	on		
	125 Hz	: 1.58 s	on%		
	160 Hz	0.70 s			
	200 Hz	: 0.71 s			
	250 Hz	: 0.88 s			
	315 Hz	: 1.09 s			
	400 Hz	0.98 s			
	500 Hz	0.78 s	o %		
	630 Hz	0.68 s			
	800 Hz	0.64 s			
	1 kHz	: 0.62 s			
	1.25 kHz	: 0.67 s			
	1.6 kHz	: 0.64 s			
	2 KHz	: 0.66 s	<u>o</u> %		
	2.5 KHz	: 0.65 s			
	3.15 kHz	: U.65 s			
		E ?		14.22.	38

# Parametri ausiliari

Sotto i grafici sono presenti due righe che indicano i valori dei parametri a banda larga L<sub>CF</sub> e L<sub>AF</sub>.

#### 4.6.5 Decadimento

Fig.4.26

La finestra Decad. mostra il decadimento del tempo di riverbero da una posizione, la media delle posizioni o entrambe, si veda la Fig.4.27.

### Grafico del decadimento

Il grafico del decadimento mostra il decadimento ad una banda di frequenza per la posizione selezionata, il decadimento alla stessa banda di frequenza per la media delle posizioni (richiede la selezione di Media dell'insieme), o entrambi.

I selettori del parametro del decadimento presenti sopra il grafico selezionano quale decadimento visualizzare: T20@Pos o T30@Pos. Ciascuna di queste mostra il decadimento per la misura dalla posizione selezionata insieme alle rispettive letture T20@Pos e T30@Pos. Il 720 ed il 730 mostrano il decadimento nella posizione corrente. Se si desidera rappresentare solo un grafico, selezionare l'altro selettore su Nessuno.



**Fig. 4.27** Visualizzazione del decadimento

Il decadimento principale (linea continua) viene selezionato usando il selettore del parametro della seconda delle due righe presenti sopra il grafico (*T30@Pos* nella Fig.4.27). Il selettore del parametro del decadimento principale è collegato al selettore nel display *Schema* ed al selettore del parametro dello spettro principale nel display *Spettro*.

L'altro decadimento (linea tratteggiata) viene selezionato usando il selettore del parametro della prima delle due righe presenti sopra il grafico (T20@Pos nella Fig.4.27). Questo decadimento può essere usato come riferimento nel confrontarlo con il decadimento principale ed è collegato al selettore del parametro dello spettro di riferimento nel display *Spettro*.

Il selettore della frequenza (le frecce  $\triangleleft$  e  $\triangleright$ ) determina la banda di frequenza delle curve di decadimento ed è collegato al cursore dello spettro e al selettore della frequenza nel display *Schema*.

Appena sotto i selettori del parametro, sulla parte destra dell'area di visualizzazione, è presente il valore dell'indicatore di curvatura: C: xx%. Se superiore al 10%, viene indicato sullo schermo e significa che il 'Decadimento è curvo'.

Per ulteriori dettagli sugli indicatori di qualità e smiley, si veda la sezione "Indicatori di qualità" a pagina 58.

Toccare sull'asse Y per selezionare:

- *Auto zoom*, per regolare la gamma dell'asse Y per rappresentare al meglio lo spettro misurato
- Zoom in/Zoom out, per regolare lo zoom
- *Autoscala*, per selezionare il miglior dimensionamento in scala per la visualizzazione degli spettri, senza dover regolare lo zoom
- Scala su/Scala giù, per regolare il valore di fondo scala dell'asse Y
- *Mostra/Nascondi linea di regressione*, per mostrare/nascondere la linea di regressione e la gamma di valutazione del decadimento principale insieme all'indicatore C
- Chiudi, per uscire dall'elenco delle opzioni

# 4.7 Misure bicanale (solo con il 2270)

# 4.7.1 Regolazione dello strumento (per misure bicanale)

1) Selezionare il template di progetto ACUSTICA ARCH.2Can. Il nome del template di progetto è indicato nella barra nera in alto allo schermo. Per caricare il template, toccare in alto allo schermo e selezionare ACUSTICA ARCH.2Can dal menu dei template.

Nota: le misure bicanale richiedono la licenza per il software BZ-7229.

2) Toccare l'icona del Menu principale e selezionare **Setup** dall'elenco delle opzioni e di seguito selezionare la visione *Completa*.

# Regolazioni dell'ingresso

Per le misure bicanale, la regolazione dello strumento è analoga a quella per le misure a canale singolo (si veda la sezione 4.5.4), con l'eccezione dei seguenti parametri:

- 3) Impostare il parametro Misura L1 e L2 su Simultanea o Separata, a seconda se si desidera misurare L1 e L2 allo stesso tempo nel locale sorgente e nel locale ricevente, oppure una dopo l'altra, si veda la Fig.4.28.
- 4) Impostare i parametri *Ingr. per L1, Ingr. per L2, Ingr. per B2* e *Ingr. per T2* sul canale d'ingresso richiesto: *Can.1* o *Can.2*, a seconda di quello usato, oppure su *Can.1-Can.2 sincr.*, se si desidera misurare da due posizioni simultaneamente.
- 5) Regolare Autogamma su Sì, per una gamma automatica dei canali 1 e 2, oppure impostare su No, per una regolazione manuale. Rilevante solo se il parametro Misura L1 e L2 è impostato su Simultanea, oppure se il parametro Ingr. per .. è impostato su Can.1-Can.2 sincr..

15.31.5



SETUP	× (	×
- Ingresso		2
Ingresso		
Misura L1 e L2	Separata	
Ingr. per L1	Can.1	
Ingr. per L2	Can.1	
Ingr. per B2	Can.1	
Ingr. per T2	Can.1	
Autogamma	No	
Ingr. Can.1		
Ingresso	Presa top	
Trasd. usato	4189 (1234500)	
Correz. campo sonor	o Campo diffuso	
Autorilev. schermo ar	ntivento No	¥
Breve	Completa	
📃 🏋 ? 🚦		i6

6) Per le misure bicanale, ci sono anche due regolazioni indipendenti di parametri: una per il canale 1 (*Ingr. Can.1*) e una per il canale 2 (*Ingr. Can.2*). Sono regolabili nel seguente modo:

Impostare la *Regolazione gamma* su *Alta*, oppure su *Bassa*, come richiesto. La differenza tra le due impostazioni è di 30 dB. La gamma Alta può essere usata per misurare fino al livello d'ingresso massimo. Rilevante solo se il parametro *Misura L1 e L2* è impostato su *Simultanea*, o se il parametro *Ingr. per ..* è impostato su *Can.1-Can.2 sincr.* e *Autogamma* è impostata su *No*.





# 4.7.2 Controllo della misura

Usando l'opzione a due canali del 2270 si hanno una serie di vantaggi rispetto alle misure a canale singolo:

- Le misure d'isolamento acustico della facciata, con rumore del traffico come sorgente sonora, richiedono che le misure della sorgente (esterne) e le misure nel locale ricevente vengano effettuate <u>nello stesso tempo</u> – ciò richiede una capacità bicanale
- L'uso di due canali consente di misurare L1 e L2 simultaneamente, velocizzando il processo di misura
- L'uso di due canali consente di misurare da due posizioni simultaneamente, velocizzando il processo di misura

### Misura di L1 e L2 simultaneamente

7) In *Ingresso*, impostare il parametro *Misura L1 e L2* su *Simultanea*. Quando si seleziona la funzione *L1&L2* (si veda la Fig.4.30), l'analizzatore misurerà L1 usando il Can.1 e L2 usando il Can.2.



Fig.4.31

Controllo dei livelli

misura L1 e L2

istantanei –durante la

- 8) Il display *Schema* mostra ancora sia le misure L1 che quelle L2; selezionare quale visualizzare tramite il parametro a sinistra sulla riga nera di selezione della frequenza.
- 9) Selezionare il display *Spettro*, per controllare i livelli selezionando i livelli istantanei *Can.1 LZF* e *Can.2 LZF*, si veda la Fig.4.31.



**Nota:** il *Can.1 LZF* può essere selezionato solo nella riga superiore mentre il *Can.2 LZF* solo nella riga inferiore.

10) Si può controllare il livello della sorgente sonora accendendo e spegnendo l'icona altoparlante 📢.

Nota: le letture dei valori a banda larga LAF e LCF sono sempre indicate a destra dello schermo.

### La prima misura

- 11) La terza riga dell'area d'indicazione dello stato indica S1:Pos1. Questo è il selettore di posizione ed indica la sorgente corrente e la posizione del microfono (che sono anche visualizzate in un elenco nel display Schema, si veda la Fig.4.17).
- Nel display Spettro, selezionare L1@Pos come grafico superiore e L2@Pos come grafico inferiore, si veda l'esempio nella Fig.4.32.

**Nota:** se si desidera monitorare il livello medio di L1 e L2 durante tutta la misura, è possibile selezionare L1 come grafico superiore e L2 come grafico inferiore.

13) Premere il tasto Avvio/pausa (%), per eseguire la prima misura indicata da S1:Pos1\*.
 L'asterisco '\*' indica che la misura non è stata ancora salvata, si veda la Fig. 4.32.





14) Premere il tasto Salva (3) e la misura verrà salvata come 'S1:Pos1'. Eventuali smiley vengono aggiornati per l'intero progetto. Automaticamente viene selezionata la posizione successiva come S1:Pos2, si veda la Fig.4.33. (L1 e L2 vengono selezionati di nuovo, come lo erano prima di premere il tasto Avvio/pausa (2).)





15) Premere il tasto Avvio/pausa 🖗 per misurare in sequenza la Pos2, Pos3, ecc.

Le possibili selezioni dei parametri dello spettro (in una misura programmata) sono elencati nella tabella 4.2.

spettro	Funzione	Grafico superiore	Grafico inferiore
) )	L1&L2	Can.1 LZF	Can.2 LZF
	B2, T2	LZF	LZF
	L1&L2	L1@Pos	L1@Pos
	L1&L2	L2@Pos	L2@Pos
	B2	B2@Pos	B2@Po
	T2	T20@Pos	T20@Pos
	T2	T30@Pos	T30@Pos
	L1&L2, B2	L1	L1
	L1&L2, B2	L2	L2
	L1&L2, B2	B2	B2
	L1&L2, B2	L1 - L2	L1 - L2
	L1&L2, B2	L2 - B2	L2 - B2
	L1&L2, B2, T2	Nessuno	Nessuno
	T2	T20	T20
	T2	Т30	Т30

**Tabella 4.2** Parametri dello spetti – visualizzazione dei risultati Il selettore di posizione ha disponibili le seguenti opzioni per L1 e per L2:

- S1:Pos1
- *S1:Pos2*
- *S1:Pos3*
- S2:Pos1\*
- *S2:Pos2*
- S2:Pos3

(L'asterisco '\*' indica dati non ancora salvati - in questo esempio: S2:Pos1.)

# Misura simultanea da due posizioni nello stesso locale

Per velocizzare il processo di misura, si può misurare da due posizioni (canali) nella stessa stanza in simultanea.

Impostare i parametri *Ingr. per L1, L2, B2* e *T2* su *Can.1* e *Can.2*. Il processo di misura sarà analogo a quello per le misure a canale singolo, ad eccezione della misura e del salvataggio dei dati, che sarà per due posizioni alla volta.

Durante la misura, gli spettri sonori visualizzati sono *Can.1 LZF* e *Can.2 LZF*. I dati misurati (ma non salvati) saranno visualizzati come due posizioni consecutive, la prima volta saranno 'S1:Pos 01\*' e 'S1:Pos 02\*' (per misure programmate) e 'Pos 01\*' e 'Pos 02\*' (per misure non programmate).

Dopo aver premuto il tasto **Salva** ( $\mathfrak{B}$ ), le due misure consecutive verranno aggiornate – i dati provenienti dal canali 1 con la posizione selezionata per quel canale e quelli dal canale 2 con la posizione consecutiva.

# 4.8 Visualizzazione dei risultati

I risultati di misura sono selezionati usando il link **Risultati>** presente nell'area d'indicazione dello stato (riga 3).

Sono disponibili altre due finestre: una per ottenere uno schema generale dei risultati di misura ed una per i risultati dei calcoli (incluso uno spettro).

# 4.8.1 Schema

Il display *Schema* mostra tutti i risultati delle misure contenute nel progetto, si veda la Fig.4.34. Da questa finestra è possibile includere o escludere le misure, ottenere le informazioni riguardo agli smiley e visualizzare le annotazioni.



Nel visualizzare i risultati, l'area d'indicazione dello stato consiste nelle seguenti informazioni:

15.42.40

Riga 1: contiene le stesse informazioni descritte nella sezione "Indicazione dello stato" a pagina 21

Riga 2:

• Volume del locale ricevente (collegato al menu Setup)

• Area della parete divisoria (collegata al menu Setup)

# 4.8.2 Calcoli

Il display *Calcoli* consente di visualizzare i risultati dei calcoli, compreso uno spettro, si veda la Fig.4.35.

L'area d'indicazione dello stato contiene le stesse informazioni del display *Schema*, descritta nella sezione precedente.

Opzioni del parametro per lo spettro di riferimento --- nella visualizzazione dei risultati:

- Curva rif (curva di riferimento)
- Deviazioni (tra la curva di riferimento e lo spettro principale)
- Nessuno

Opzioni del parametro per lo spettro principale <u>u</u> nella visualizzazione dei risultati, che dipendono dalla normativa selezionata e dall'operazione scelta. Per esempio, se la normativa selezionata è la *ISO* ed il parametro *Operazione* è impostato su *ViaAer*, le opzioni sono:

- D
- Dn
- D<sub>n</sub>T
- R'
- R





Nell'area sotto il grafico, sono presenti tre valori singoli. Le opzioni dipendono dalla normativa selezionata e dalla selezione del parametro dello spettro principale

# 4.9 Indicatori di qualità

Il software Acustica architettonica offre un lungo elenco d'indicatori di qualità e di smiley che sono riportati nella tabella 4.3.

Tabella 4.3 Elence	o degli indicatori	di qualità e	degli smiley
--------------------	--------------------	--------------	--------------

Codice di stato	Smiley	Spiegazione	Descrizione
М	0	Inserimento manuale dei dati	II TR è stato inserito dall'utente
В	•	Usata correzione rumore di fondo max	Rumore di fondo alto
N		Termine decadimento non trovato	Non può essere determinato perché probabilmente non termina nel rumore di fondo
У	8	Rumore di fondo troppo alto	Il rumore di fondo supera il punto di valutazione più alto. Si consideri di eseguire misure seriali alle bande di frequenza dove il rumore di fondo è alto, si veda la sezione 4.5.8
t	8	Inizio decadimento non trovato	L'inizio del decadimento non è determinabile

Codice di stato	Smiley	Spiegazione	Descrizione
Y	۲	Rumore di fondo troppo alto	Il rumore di fondo supera il punto di valutazione più basso. Si consideri di eseguire misure seriali alle bande di frequenza dove il rumore di fondo è alto, si veda la sezione 4.5.8
Т	0	Tempo decadimento max troppo breve	Il punto di valutazione più basso va oltre il tempo di decadimento
Z	٩	Decadimento non trovato	La pendenza del decadimento è positiva, vale a dire il tempo di riverbero è negativo
Р	۲	Tempo di riverbero troppo breve	Inferiore a due punti nella gamma di valutazione
0	•	Livello sonoro eccitazione troppo alto	Sovraccarico (o gamma del livello L1 e L2 sbagliata)
F	0	Tempo di riverbero troppo breve	B×T inferiore a 16 (B = larghezza di banda del filtro e T = tempo riverbero del rilevatore)
R	0	Usato T20 (T30 non disponibile)	Usato T20 (T30 non disponibile)
n	۲	Rumore di fondo alto	Rumore di fondo troppo vicino al livello del punto di valutazione più basso. Si consideri di eseguire misure seriali alle bande di frequenza dove il rumore di fondo è alto, si veda la sezione 4.5.8
р	0	Tempo di riverbero breve	Inferiore a 4 punti nella gamma di valutazione
%	۲	Il decadimento è curvo	La differenza tra T20 e T30 è maggiore del 10%. (indicatore qualità raccomandato dalla ISO 3382-2 Allegato B)
k	0	Il decadimento non è lineare	Il coefficiente di correlazione in regressione lineare è troppo basso (inferiore al 0.005 o $\xi$ (Xi) > 10%
b	۲	Usata correzione del rumore di fondo	Usata correzione del rumore di fondo
m	۲	Influenzata da inserimento manuale	Il TR è stato inserito dall'utente
G	۲	Volume locale ricevente limitato nei calcoli	Usata solo normativa SS
Н	۲	Misure B2 non disponibili	Misure B2 non disponibili

Codice di stato	Smiley	Spiegazione	Descrizione
~	۲	L1: diff. >6 dB rispetto bande adiacenti	Provare altre sorgenti o posizioni del microfono, oppure modificare l'ottimizzazione della risposta in frequenza del generatore interno (nel menu <b>Setup</b> , in <i>Generatore L1 e L2</i> , <i>Sorgente sonora</i> ), oppure eseguire misure seriali (nel menu <b>Setup</b> , in <i>Controllo misura L1, L2 e B2</i> , <i>Modalità misura livello</i> ) e selezionare quelle bande con una certa differenza (si veda la sezione 4.5.8)
^	0	L1 o L2: deviazione standard elevata	La deviazione standard in una banda di frequenza è maggiore del doppio del valore teorico atteso
S	۲	Misurata in serie	La banda di frequenza è stata misurata usando rumore limitato alla banda
*	8	L1 o L2 (non entrambi) misurati in serie	Accertarsi che tutte le posizioni in L1 e L2 saranno misurate in serie
S	8	Non tutte le posizioni sono misurate in serie	Accertarsi che tutte le posizioni per la funzione siano misurate in serie

Se non è presente un codice di stato, non ci sarà lo smiley.

Se qualcuno dei codici di stato richiede l'applicazione di uno smiley rosso, oltre che a possibili smiley gialli, verrà visualizzato solo quello rosso. Se invece si richiede l'applicazione di uno smiley giallo, ma non si hanno rossi. verrà visualizzato quello giallo.

La spiegazione dello smiley è disponibile toccando sullo smiley, si veda la Fig.4.36.

Nello spettro, spesso sono indicati sotto le bande di frequenza dei piccoli smiley. Selezionare con il cursore la banda di frequenza con lo smiley e toccarlo per ottenere la spiegazione.

Nella visualizzazione tabulare dello spettro, si ottiene una descrizione generale dei codici stato presenti. Toccare sull'asse Y e selezionare *Tabella spettro* dal menu delle opzioni – si veda la Fig. 4.26.



#### 4.10 Creazione di un nuovo progetto

Per creare un nuovo progetto, occorre selezionare un template di acustica architettonica.

Se si ha un progetto di acustica architettonica già aperto e i dati non stati salvati, si può premere il tasto Azzera (=) e creare un nuovo progetto basato sul template del progetto corrente.

Via∆e

57.3 dB

40.7 dB

#### 4.11 Riutilizzo dei dati da un progetto esistente

Con Explorer è possibile copiare una o più funzioni da un progetto al progetto corrente.

Per esempio, se si desidera riutilizzare o copiare il T2 dal progetto 'Prog. 001' al progetto corrente occorre:

- 1) Accertarsi che il progetto corrente sia un progetto di acustica architettonica (bicanale o a canale singolo).
- 2) Selezionare Explorer per ottenere l'elenco di tutti i progetti.
- 3) Localizzare il progetto di acustica architettonica dal quale si desidera riutilizzare i dati (ad esempio il progetto 001).
- 4) Toccare su Prog. 001 nell'elenco e selezionare Riutilizza dati dall'elenco delle opzioni, si veda la Fig. 4.37 (sinistra).
- 5) Da un nuovo elenco di possibili funzioni da riutilizzare, selezionare *Copia T2*, si veda la Fig.4.37 (destra). La funzione copiata (T2) appare nel progetto corrente.

Fig.4.37 Riutilizzo dei dati

Sinistra: toccare su Prog. 001 dall'elenco di Explorer

Destra: selezionare la funzione 'copia...' nel progetto corrente



**Note:** se si sta eseguendo un'operazione *ViaAer* o *Facciata*, saranno disponibili le seguenti funzioni:

- L1
- B2
- T2

se si sta eseguendo un'operazione Impatto, saranno disponibili solo le seguenti funzioni:

- B2
- T2

Se il progetto contiene già i dati della funzione che si desidera sostituire, la funzione riutilizzata sovrascriverà i dati correnti.

Se il progetto contiene già i dati di altre funzioni, i dati da riutilizzare devono coincidere con quelli già presenti, vale a dire, la gamma di frequenza deve essere la stessa, altrimenti si otterrà un messaggio d'errore.

# 4.12 Annotazioni e registrazioni sonore

# 4.12.1 Annotazioni al progetto

Al progetto possono essere allegate annotazioni come a tutti gli altri tipi di progetto: dal Menu principale , selezionando **Aggiungi note alla misura corrente**, o cliccando, dal menu **Explorer**, sul nome del progetto e selezionando *Aggiungi note*, dall'elenco delle opzioni che appare sullo schermo, oppure premendo il tasto **Commenti**. Un'icona viene annotata nella riga superiore accanto al nome del progetto, per accedere all'elenco delle annotazioni allegate, si veda l'esempio nella Fig.4.38.



# 4.12.2 Annotazioni alla misura

Oltre che alle annotazioni allegate al progetto, è possibile allegare annotazioni ad ogni misura. Toccare sulla misura nel display *Schema* e selezionare *Visualizza annotazioni* per accedere all'elenco delle annotazioni allegate alla misura in questione. Usando questo elenco si possono creare, modificare e cancellare le annotazioni esattamente come nell'elenco annotazioni al progetto.

Le misure con le annotazioni sono evidenziate da un'icona a graffetta U presente nel display *Schema* e da un'icona con una piccola graffetta U presente nel display *Schema* della finestra *Risultati*>.

# 4.12.3 Aggiunta delle immagini alla misura

Alla misura è possibile allegare anche delle immagini (solo con il 2270). In modo analogo all'aggiunta di note o commenti, le fotografie possono essere fatte in precedenza, durante o dopo il salvataggio della misura, dal Menu principale selezionando **Aggiungi Immagine a misura corr.** La funzione Trova immagine mostra cosa appare attraverso le lenti della fotocamera. La fotocamera ha un fuoco fisso e regola automaticamente la sensibilità alla luce; occorre solo posizionare l'analizzatore in modo che l'oggetto da fotografare sia visibile e premere il tasto **Evento manuale** (3) o toccare sull'icona cattura immagine.

Dal Menu principale , in **Preferenze**, *Regolazioni immagine*, è possibile specificare le immagini da catturare ogni volta si preme il tasto **Evento manuale** . (L'altra regolazione, *Trova immagine*, visualizza quello che passa attraverso la fotocamera).

Dopo la cattura dell'immagine, esempio della Fig.4.39, questa foto può essere salvata premendo il tasto **Salva** (2) (o chiudendo la finestra Immagine), oppure cancellata premendo il tasto **Cancella indietro** (2).

**Fig. 4.39** Esempio di una foto usata per documentare una posizione di misura



Una volta terminato, toccare l'icona , per ritornare allo schermo di misura. Un'icona a graffetta sarà annotata accanto alla misura e accanto al nome del progetto, in Explorer. Toccare sulla graffetta , per ottenere l'elenco delle annotazioni al progetto, e toccare sull'icona fotocamera , per visualizzare la foto.

# 4.12.4 Registrazione sonora

Se nel corso della misura si esegue anche una registrazione sonora (nei parametri *Registrazione sonora, ControlloReg.* impostato su *Automatico*) questa viene salvata insieme alle annotazioni allegate alla misura. L'icona 🗓 sarà presente nel display Schema (nella riga della misura) ed un'icona con graffetta piccola 0 sarà presente nel display *Schema* della finestra *Risultati*>.

La registrazione sonora è possibile solo da un canale. (Se la misura è impostata come bicanale, questo sarà il *Can. 2*).

Nell'esempio della Fig. 4.38, nella riga della *S1:Pos1* è indicata la presenza di annotazioni e/o registrazioni sonore allegate alla misura. Toccare sull'icona 🖉 per ottenerne un elenco.

# 4.13 Esportazione, post-elaborazione e documentazione

Il software d'utilità per analizzatori portatili, BZ-5503, viene utilizzato per tutte le comunicazioni tra il PC e l'analizzatore. Collegare lo strumento al PC usando il cavo in dotazione USB, AO-1476.

Usare questo software per:

- Trasferire i dati di misura ed i template dall'analizzatore al PC e viceversa.
- Controllare le misure dell'analizzatore da un PC e visualizzarle usando la stessa interfaccia utente
- Visualizzare i risultati di acustica architettonica negli Archivi
- Modificare i template di progetto
- Organizzare i dati nell'analizzatore

- Esportare i progetti di acustica architettonica dagli Archivi al software per PC, Qualifier 7830, per ulteriori post-elaborazioni e per la documentazione
- Creare utenti per l'analizzatore
- Aggiornare i software installati nell'analizzatore
- Installare le licenze di software nell'analizzatore

I dati trasferiti al PC vengono organizzati negli Archivi.

Per ulteriori informazioni, riferirsi all'Help on-line incluso con relativo software per PC. Questo software è compreso con il CD-ROM del software ambientale (BZ-5298), in dotazione con l'analizzatore.
# **Capitolo 5**

### Caratteristiche tecniche

Questo capitolo descrive le caratteristiche tecniche necessarie per meglio valutare ed utilizzare l'elevate capacità di funzionamento dello strumento. Alcune delle normative sui fonometri richiedono ulteriori documenti tecnici, in particolare per la valutazione di prototipi (approvazione), ma non hanno alcun rapporto con il normale uso dello strumento. La documentazione tecnica aggiuntiva viene fornita in un separato manuale d'istruzione Brüel & Kjær (IT BE 1732).

#### Piattaforma del 2250/2270

Le seguenti specifiche si riferiscono al 2250/2270 con montati il microfono 4189 ed il preamplificatore ZC-0032, entrambi in dotazione e usato come strumento a canale singolo, indicato come gamma Singola, salvo altrimenti specificato. Per il 2270 usato come uno strumento bicanale, che misura in modo simultaneo da entrambi i canali, la gamma di misura completa è coperta in due gamme. La gamma Alta che indica la gamma meno sensibile e la gamma bassa che indica quella più sensibile.

#### **MICROFONO IN DOTAZIONE**

**4189:** microfono prepolarizzato per campo libero da  $\frac{1}{2}^{\prime\prime}$ 

Sensibilità nominale a circuito aperto: 50 mV/Pa(corrispondente a -26 dB rif 1 V/Pa)  $\pm 1.5 \text{ dB}$ Capacità: 14 pF (a 250 Hz)

#### PREAMPLIFICATORE MICROFONICO ZC 0032

Attenuazione nominale: 0.25 dB

Connettore: LEMO da 10 pin

**Cavi di estensione:** fino a 100 m di lunghezza tra il preamplificatore microfonico ed il 2250/2270, senza compromettere le specifiche tecniche

**Rilevatore accessorio:** lo schermo antivento UA-1650 con collare di autorilevamento viene automaticamente riconosciuto, una volta montato sul ZC-0032

**TENSIONE DI POLARIZZAZIONE DEL MICROFONO** Selezionabile tra 0 V e 200 V

#### LIVELLO DI RUMORE INTRINSECO

Valori tipici a 23°C per una sensibilità nominale a circuito aperto del microfono:

Ponderazione	Microfono	Elettrico	Totale
"A"	14.6 dB	12.4 dB	16.6 dB
"B"	13.4 dB	11.5 dB	15.6 dB
"C"	13.5 dB	12.9 dB	16.2 dB
"Z" 5 Hz–20 kHz	15.3 dB	18.3 dB	20.1 dB
"Z" 3 Hz–20 kHz	15.3 dB	25.5 dB	25.9 dB

#### TASTIERA

Tasti: 11 tasti con retroilluminazione, ottimizzati per il controllo della misura e la navigazione sullo schermo

#### PULSANTE DI ACCENSIONE

**Funzione:** premere per 1 s per accendere; premere per 1 s per standby; premere per oltre 5 s per spegnere

#### INDICATORI DELLO STATO

LED: rosso, ambra e verde

#### DISPLAY

Tipo: schermo a colori antiriflesso retroilluminato tipo touch-screen con matrice di punti 240  $\times$  320

**Configurazione di colore:** cinque – ottimizzati per diversi tipi di condizione (diurna, notturna, ecc.) **Retroilluminazione:** livello regolabile ed a tempo

#### INTERFACCIA UTENTE

Controllo della misura: usando i tasti sulla tastiera Regolazione e display dei risultati: usando lo stilo sullo schermo touch-screen o i tasti sulla tastiera Blocco: la tastiera e lo schermo possono essere bloccati e sbloccati

**INTERFACCIA USB** 

Presa mini B USB 1.1 OTG

#### **INTERFACCIA MODEM**

GSM compatibile Hayes o modem analogico standard inserito nello scomparto Compact Flash

#### PRESA COMPACT FLASH

Per il collegamento scheda memoria CF, per modem CF, per interfaccia LAN

PRESA INTERFACCIA LAN (SOLO PER IL 2270) Connettore: RJ45 Velocità: 10 Mbps Protocollo: TCP/IP

#### PRESA INGRESSO (2 - SOLO PER IL 2270)

 $\label{eq:connettore: LEMO triassiale} \mbox{Impedenza ingresso: > 1 $M\Omega$ Ingresso diretto: tensione massima: $\pm 14.14$ $V_{picco}$ Ingresso CCLD: tensione massima: $\pm 7.07$ $V_{picco}$ Corrente/tensione CCLD: $4$ $mA/25$ $V$ }$ 

#### PRESA TRIGGER

Connettore: LEMO triassiale Tensione massima ingresso:  $\pm 20 V_{picco}$ Impedenza ingresso: > 47 M $\Omega$ 

#### PRESA USCITA

Connettore: LEMO triassiale Livello massimo di picco:  $\pm 4.46$  V Impedenza uscita:  $50 \Omega$ 

#### PRESA AURICOLARI

Connettore: presa stereo minijack da 3.5 mmLivello massimo uscita picco:  $\pm 1.4 \text{ V}$ Impedenza uscita:  $32 \Omega$  in ciascun canale

#### MICROFONO ESTERNO PER COMMENTI

Microfono che utilizza il controllo automatico del guadagno (AGC) ed è incorporato nella parte posteriore laterale dello strumento. Usato per inserire annotazioni vocali da allegare alle misure

#### FOTOCAMERA (SOLO PER IL 2270)

Fotocamera a fuoco fisso ed esposizione automatica, incorporata nella parte posteriore dello strumento. Usata per creare delle immagini fotografiche da allegare alle misure **Dimensione immagine:** 640 x 480

**Dimensione del trova-immagine:** 212 x 160 **Formato:** jpg con informazione exif

#### **REQUISITI PER L'ALIMENTAZIONE ESTERNA DC**

Usata per ricaricare le batterie inserite nello strumento **Tensione:** 8–24 V DC, tensione di modulazione < 20 mV

#### Requisiti corrente: min. 1.5 A

**Consumo potenza:** < 2.5 W, senza batteria in carica, < 10 W, se in carica

Presa: LEMO tipo FFA.00, pin centrale positivo

#### BATTERIE

Tipo: ioni di litio ricaricabili Durata di funzionamento: > 8 ore

#### SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE

Flash-RAM interna (non-volatile): 20 Mbyte per le regolazioni dell'utente ed i dati di misura

Scheda di memoria esterna Secure Digital (SD e SDHC): per la memorizzazione/richiamo dei dati di misura

Scheda di memoria esterna Compact Flash (CF): per la memorizzazione/richiamo dei dati di misura

#### OROLOGIO

Orologio alimentato da batteria interna. Ritardo< 0.45s su 24 ore

#### **TEMPO DI ASSESTAMENTO**

Dall'accensione: < 2 m Dallo standby: < 10 s per microfoni prepolarizzati

#### TEMPERATURA

IEC 60068-2-1 & IEC 60068-2-2: collaudo ambientale. Freddo e caldo secco. Temperatura di funzionamento: <0.1dB, da -10 a +50°C

Temperatura di stoccaggio: da -25 a +70°C

#### UMIDITÀ

IEC 60068–2–78: caldo umido: 90% RH (a 40°C non condensante). Effetto dell'umidità: < 0.1 dB per 0% < RH < 90% (a

40°C e 1 kHz)

#### **RESISTENZA A SOLLECITAZIONI MECCANICHE**

Protezione ambientale: IP44 Non funzionante: IEC 60068–2–6: Vibrazione: 0.3 mm, 20 m/s<sup>2</sup>, 10–500 Hz IEC 60068–2–27: Urto: 1000 m/s<sup>2</sup> IEC 60068–2–29: Scossa: 4000 scosse a  $400 \text{ m/s}^2$ 

#### PESO E DIMENSIONI

650 g compreso le batterie ricaricabili  $300 \times 93 \times 50 \text{ mm}$  incluso il microfono ed il preamplificatore

#### UTENTI

Concetto di multiutenza con blocco di accesso (login). Gli utenti possono avere le proprie impostazioni con i lavori ed i progetti in totale indipendenza da altri possibili utenti.

#### PREFERENZE

I formati di data e ora e numerici possono essere specificati dall'utente

#### LINGUA

Interfaccia utente in: catalano, cinese, croato, ceco, danese, fiammingo, francese, giapponese, inglese, italiano, polacco, portoghese, rumeno, serbo, sloveno, spagnolo, svedese, ungherese, tedesco e turco

#### SUPPORTO ON-LINE

Conciso "Help on-line" di contesto in catalano, francese, inglese, italiano, giapponese, polacco, portoghese, rumeno, serbo, sloveno, spagnolo e tedesco

### Caratteristiche software – software Acustica architettonica e BZ-7228 Acustica architettonica bicanale BZ-7229

Le seguenti specifiche si applicano ai software BZ-7228 e BZ-7229, salvo altrimenti stabilito. Il software Acustica architettonica bicanale BZ-7229 è solo per il 2270

Conforme con le relative parti delle seguenti normative:

- IEC 61672-1 (2002-05) Classe 1
- IEC 60651 (1979) più emendamento 1 (1993–02) ed emendamento 2 (2000–10), Tipo 1
- ANSI S1.4–1983 più emendamento ANSI S1.4A– 1985, Tipo 1
- IEC 61260 (1995–07) più emendamento 1 (2001– 09), bande in 1/1 d'ottava e bande in 1/3 d'ottava, Classe 0

- ANSI S1.11–1986, bande in 1/1 d'ottava e bande in 1/3 d'ottava, Ordine 3, Tipo 0–C
- ANSI S1.11–2004, bande in 1/1 d'ottava e bande in 1/3 d'ottava, Classe 0
- ISO, SS, DIN, Önorm, BS, BREW, Sia (2006), UNI, NF-S31, NBE, CTE, NEN, NEN'06, ASTM, si veda le tabelle 1 e 2

**Nota:** le normative internazionali IEC sono state adottate come normative europee dalla CENELEC. In questo caso le lettere IEC vengono sostituite con le lettere EN e tenendo lo stesso numero. Il 2250/2270 è conforme anche alle normative EN

#### CANALI (SOLO PER IL 2270)

Tutte le misure sono eseguite con entrambi i canali 1 e 2 simultaneamente

#### TRASDUTTORI

I trasduttori sono descritti in un database con le informazioni riguardanti il numero di serie, la sensibilità nominale, la tensione di polarizzazione, il tipo di campo, il CCLD richiesto, la capacità ed altre informazioni aggiuntive.

L'hardware analogico è impostato automaticamente in accordo al trasduttore selezionato.

#### FILTRI DI CORREZIONE

Per microfoni 4189, 4191, 4193, 4950 e 4952 i BZ-7228/7229 sono in grado di correggere la risposta in frequenza per compensare il campo sonoro e gli accessori:

#### Misure a banda larga

#### RILEVATORI

Rilevatori a banda larga **ponderati A e C** con ponderazione temporale Fast

Rilevatore di sovraccarico: monitorizza le uscite in sovraccarico di tutti i canali ponderati in frequenza Rilevatore di sottogamma: quando impostato su gamma Alta, monitorizza la gamma inferiore di tutti i rilevatori ponderati in frequenza. La sottogamma è applicata se il livello è più basso del limite inferiore della gamma di funzionamento lineare

**Tipo 2270:** rilevatori disponibili per entrambi i canali 1 e 2

#### MISURE

 $\mathsf{L}_{\mathsf{AF}}$  e  $\mathsf{L}_{\mathsf{CF}}$  per Display come numeri o barre quasi analogiche

#### GAMME DI MISURA

Usando il microfono 4189:

**Gamma dinamica:** dal rumore intrinseco al livello max. per un segnale di un tono puro a 1 kHz, ponderato A:

Gamma Singola: da 16.6 a 140 dB Gamma Alta: da 28.5 a 140 dB

Gamma Bassa: da 16.6 a 110 dB

**Gamma indicatore primaria:** in accordo alla IEC 60651, ponderato A:

Gamma Singola: da 23.5 dB a 123 dB

Gamma Alta: da 41.7 a 123 dB

Gamma Bassa: da 23.5 a 93 dB

**Gamma di linearità:** in conformità con la IEC 60804, ponderato A, a 1 kHz: Gamma Singola: da 21.4 dB a 140 dB Gamma Alta: da 43.0 a 140 dB Gamma Bassa: da 24.8 a 110 dB

#### Analisi in frequenza

#### FREQUENZE CENTRALI

In bande d'ottava: da 63 Hz a 8 kHz In bande in 1/3 d'ottava: da 50 Hz a 10 kHz

#### GAMME DI MISURA

Usando il microfono 4189: **Gamma dinamica:** dal rumore intrinseco al livello massimo per un segnale di un tono puro nella banda di 1/3 d'ottava a 1 kHz: Gamma Singola: da 1.7 a 140 dB Gamma Alta: da 11.3 a 140 dB Gamma Bassa: da 1.1 a 110 dB **Gamma funzionamento lineare:** in conformità con la IEC 61260: Gamma Singola: da  $\leq$  20.5 dB a 140 dB Gamma Alta: da  $\leq$  39.1 a 140 dB Gamma Bassa: da  $\leq$  20.5 a 110 dB

#### Generatore interno

Generatore incorporato pseudo-random Spettro: selezionabile tra rosa e bianco Fattore di cresta: Rumore rosa: 4.4 (13 dB) Rumore bianco: 3.6 (11 dB) Larghezza banda: segue la gamma di freguenza della

Larghezza banda: segue la gamma di frequenza della misura:

• Limite inferiore: 50 Hz (1/3 ott.) o 63 Hz (ott.)

• Limite superiore: 10 kHz (1/3 ott.) o 8 kHz (ott.)

Livello uscita: indipendente dalla larghezza di banda • Max.:  $1 V_{rms}$  (0 dB)

• Regolazione guadagno: da -80 a 0 dB

Quando si modifica la larghezza di banda, il livello per tutte le bande viene automaticamente corretto per conformarsi con il livello di uscita impostato **Filtri di correzione** per le sorgenti sonore tipo 4292, tipo 4295 e tipo 4296: Flat o Optimum **Tempo accensione e spegnimento: equivalente a** 

TR = 70 ms **Periodo ripetizione:** 175 s **Connettore uscita:** presa uscita **Controllo:** si veda Controllo della misura

#### Generatore esterno

Selezionabile come alternativa al generatore interno Per controllare il generatore esterno:

• Livelli: 0 V (generatore spento), 3.3 V (generatore acceso)

• Tempo di salita e tempo di caduta: 10 μs Il generatore di rumore viene acceso e spento automaticamente durante la misura Controllo: si veda Controllo della misura

#### MISURE

Le misure sono effettuate da un certo numero di posizioni e classificate in funzioni (L1 per i livelli nel locale sorgente, L2 per il livelli nel locale ricevente, B2 per i livelli del rumore di fondo nel locale ricevente e T2 per le misure del tempo di riverbero nel locale ricevente)

#### LIVELLI L1, L2 E B2

L<sub>ZF</sub>, spettro per sola visualizzazione

 $L_{Zeq},$  bande in 1/1 d'ottava o in 1/3 d'ottava

L1 e L2 simultaneamente o come canali singoli Tempo di media: da 1 s a 1 ora

Gamma (solo per misure bicanale): Autogamma o manualmente impostata su gamma Alta o gamma Bassa

**Mediazione:** fino a 10 posizioni di sorgente e fino a 10 posizioni di misura per ciascuna sorgente, oppure fino a 100 misure in totale da mediare

Indicazioni dello stato: sovraccarico, sottogamma, ecc..

#### Crosstalk:

5 Hz – 10 kHz < – 110 dB 10 kHz – 20 kHz < – 100 dB

#### Tempo di riverbero T2

T20 e T30 in 1/1 d'ottava o 1/3 d'ottava

**Decadimenti:** spettri  $L_{Zeq}$  campionati ad intervalli di 5 ms

**Gamma di valutazione:** da -5 a -25 dB per il T20 e da -5 a -35 dB per il T30

Tempo di misura: selezione automatica del tempo di misura per i decadimenti basati sul tempo di riverbero reale del locale

Tempo di misura massimo: da 2 a 20 s

**Media:** le misure T20 e T30 possono essere mediate con media aritmetica o media dell'insieme

Calcolo T20 e T30: dall'inclinazione nella gamma di valutazione

Valutazione dell'inclinazione: scarto minimo quadrato

Indicatori di qualità: indicano lo stato della misura come il sovraccarico, la curvatura in %, ecc.; elenco delle informazioni dello stato

Gli indicatori di qualità sono disponibili per gli spettri del tempo di riverbero per ciascuna banda di frequenza e come indicatori generali di qualità per ogni posizione di misura e per il risultato medio

**Gamma del tempo di riverbero:** max. 20 s, min. 0.1 - 0.7 s, a seconda della larghezza di banda e della frequenza centrale

**Inserimento manuale dei dati:** un valore T2 può essere inserito manualmente ad ogni banda di frequenza di uno spettro misurato

#### Visualizzazioni delle misure

#### SCHEMA

Tabella delle posizioni di misura per ogni funzione (L1, L2, B2 o T2) con lettura per banda di frequenza selezionabile su ciascuna posizione insieme con l'indicatore di qualità.

Le posizioni possono essere incluse o escluse dalla media

#### SPETTRO DEL LIVELLO SONORO

Lo spettro LZF più le barre a banda larga A e C Spettro L<sub>Zeq</sub> per L1@Pos, L2@Pos, B2@Pos, L1, L2, B2, L1-L2, L2-B2

Asse Y: gamma: 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 o 160 dB. Auto zoom o autoscala disponibili **Cursore:** lettura della banda selezionata Indicatore qualità per ciascuna banda in frequenza

#### SPETTRO DEL TEMPO DI RIVERBERO

Possono essere visualizzati uno o due spettri Asse Y: gamma: 0.5, 1, 2, 5, 10 o 20 s. Auto zoom disponibile

**Cursore:** lettura della banda selezionata Indicatore qualità per ciascuna banda in frequenza

#### TABELLA DELLO SPETTRO

Possono essere visualizzati uno o due spettri in formato tabulare

#### DECADIMENTO

Curva di decadimento della posizione o della media del locale disponibile per ciascuna banda di frequenza (se il parametro Media dell'insieme è stato selezionato)

Display della gamma di valutazione e della linea di regressione

Lettura della Curvatura in %

**Asse Y:** range: 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 o 160 dB. Auto zoom o autoscala disponibili

#### Visualizzazioni del risultato

#### SCHEMA

Tabella delle posizioni di misura per tutte le funzioni (L1, L2, B2 o T2) con lettura degli indicatori di qualità. Le posizioni possono essere incluse o escluse dalla media

#### CALCOLI

Mostra l'indice di riduzione sonora (spettro e ponderato) in accordo alla normativa selezionata, insieme alla curva di riferimento (se presente), o alle deviazioni (dalla curva di riferimento). Si veda la tabella B.2

#### CONTROLLO DELLA MISURA

Sequenza di misura: supporta la misura da:

- tutte le posizioni del microfono prima di usare un'altra sorgente
- una posizione del microfono per tutte le sorgenti prima di misurare da una nuova posizione
- posizioni successive del microfono senza informazioni sulla sorgente
- sorgente e posizioni del microfono selezionate manualmente

Le misure vengono avviate manualmente e possono essere automaticamente salvate al termine della misura

Misure bicanale (solo con 2270): L1 e L2 in simultanea, o due posizioni allo stesso tempo per ciascuna funzione (dalla versione 3 del software) Generatore (L1, L2 e T2): il generatore di rumore viene acceso e spento automaticamente

Tempo di fuga: da 0 a 60 s

Tempo di stabilizzazione: da 1 a 10 s Il generatore può essere acceso e spento manualmente per controllare la strumentazione ed i livelli sonori

Misure seriali L1, L2 e T2, (dalla versione 3 del software): le bande di frequenza selezionate possono essere misurate in serie, vale a dire una alla volta in sequenza automatica. Questo può essere fatto automaticamente in combinazione con la misura parallela. Questa caratteristica funziona sia per il canale singolo che per il bicanale (solo con il 2270) Eccitazione T2:

**Rumore interrotto:** le misure vengono avviate manualmente e possono essere automaticamente memorizzate al completamento della sequenza di misura.

Numero dei decadimenti per misura: da 1 a 100, media dell'insieme in un decadimento

Eccitazione impulsiva: avvio manuale della prima misura. Quando il livello (di un colpo di pistola, per esempio) supera il livello di trigger selezionato dall'utente, il decadimento viene registrato e poi effettuata l'integrazione inversa (metodo Schroeder). In seguito il trigger può essere automatizzato per la posizione successiva

Registrazione sonora: registrazione del segnale misurato ponderato Z per ciascuna posizione

La registrazione sonora richiede l'uso di schede di memoria CF SD

La registrazione sonora richiede la licenza per l'Opzione di registrazione sonora BZ-7226

#### Stato della misura

Sullo schermo: le indicazioni informative come il sovraccarico, il trigger di attesa e la misura in corso/ in pausa vengono visualizzate come icone Indicazione "semaforo": i LED rosso, giallo e verde indicano lo stato della misura ed il sovraccarico istantaneo come segue:

- LED giallo intermittente ogni 5 s = in arresto, pronto per la misura
- LED verde intermittente lento = attesa del trigger o segnale di calibrazione
- LED verde fisso = misura in corso
- LED giallo intermittente lento = misura in pausa, non memorizzata

#### Calibrazione

La calibrazione iniziale viene memorizzata per confrontarla con le calibrazioni successive

Acustica: usando il calibratore di livello sonoro 4231 o altro calibratore. La procedura di calibrazione rileva automaticamente il livello di calibrazione proveniente dal calibratore 4231

**Elettrica:** utilizza un segnale elettrico generato internamente combinato con il valore digitato della sensibilità del microfono

**Cronologia della calibrazione:** elenco delle ultime 20 calibrazioni effettuate che possono essere visualizzate sullo schermo dello strumento.

#### Monitoraggio del segnale

Il segnale d'ingresso A, C o Z può essere monitorato usando una cuffia o degli auricolari collegati alla presa auricolari

Segnale auricolari: il segnale d'ingresso può essere monitorato usando questa presa con cuffia/auricolari Regolazione guadagno: da –60 dB a 60 dB

#### Annotazioni vocali

Le annotazioni vocali possono essere allegate al progetto Acustica architettonica ed alle misure di ogni posizione

**Riascolto:** riascolto delle annotazioni vocali o delle registrazioni sonore tramite le cuffie o auricolari collegati alla presa auricolari

Regolazione guadagno: da -60 dB a 0 dB

### Annotazioni scritte e immagini fotografiche

Le annotazioni scritte e le immagini fotografiche (solo per il 2270) possono essere allegate al progetto Acustica architettonica ed alle misure di ogni posizione

#### Gestione dati

**Template di progetto:** definisce le regolazioni del display e della misura

**Progetto:** i dati delle misure di tutte le posizioni definite nel locale sorgente (L1) e nel locale ricevente (L2, B2 e T2) vengono memorizzati in un template di progetto

Riutilizzo dei dati: i dati L1, B2 o T2 di un progetto possono essere riutilizzati in un altro progetto Lavoro: i progetti sono organizzati in Lavori Funzioni di Explorer per una semplice organizzazione dei dati (copia, taglia, incolla, cancella, rinomina, visualizza, apri progetto, crea progetto, imposta nome predefinito del progetto)

**Nota:** per le specifiche e dettagli sui software 7831 e 7830, riferirsi alla scheda di dati tecnici BP 1691

#### Caratteristiche software – Opzione per la Registrazione sonora – BZ-72266

L'opzione per la Registrazione sonora, BZ-7226, viene abilitata con una licenza separata. Per la memorizzazione dei dati, la registrazione sonora richiede schede di memoria CF o SD

#### SEGNALE REGISTRATO

Segnale ponderato Z rilevato dal trasduttore di misura

#### VELOCITÀ DI CAMPIONAMENTO E PRE-REGISTRAZIONE

Il suono viene memorizzato nel buffer interno per la pre-registrazione. Ciò consente di registrare l'inizio dell'evento prima ancora che sia riconosciuto come tale.

#### FUNZIONI CON IL BZ-7228 E IL BZ-7229

Controllo automatico della registrazione: inizio della registrazione al momento dell'avvio della misura

#### **RIPRODUZIONE DEL SUONO**

Le registrazioni sonore possono essere ascoltate usando gli auricolari collegati alla presa auricolari

Velocità campiona- mento (kHz)	Pre-registrazione massima (s)	Qualità sonora	Memoria (KB/s)
8	100	Bassa	16
16	50	Medio- bassa	32
24	30	Media	48
48	10	Alta	96

#### FORMATO DELLA REGISTRAZIONE

Il formato della registrazione è in file wave da 16 bit (estensione .wav) allegati ai dati del progetto, facilmente riproducibili. Le informazioni di calibrazione vengono memorizzati in file wave, consentendo ulteriori analisi con il sistema PULSE

#### Caratteristiche software – software d'utilità per analizzatori portatili – BZ-5503

II BZ 5503 è in dotazione con il 2250/2270 per facilitare la sincronizzazione delle regolazioni e dei dati tra un PC e l'analizzatore. Il BZ-5503 viene fornito su CD-ROM BZ-5298

#### DISPLAY ON-LINE DEI DATI DEL 2250/2270

Le misure rilevate dal 2250/2270 possono essere controllate da un PC e visualizzate on-line sullo schermo del computer, usando la stessa interfaccia utente di entrambi gli strumenti

#### **GESTIONE DEI DATI**

**Explorer:** per facilitare la gestione di Strumenti, Utenti, Lavori e Progetti e Template di progetto (copia, taglia, incolla, cancella, rinomina e crea)

Visore dati: visualizzazione dei dati di misura (il contenuto dei progetti)

Editor dei template: per modificare le regolazioni ed i template di progetto

Sincronizzazione: i template di progetto ed i progetti di un particolare utente possono essere sincronizzati tra il PC ed il 2250/2270

#### UTENTI

Si possono creare e cancellare Utenti del 2250/2270

#### FUNZIONI DI EXPORT

Excel: i progetti (o parti specificate dall'utente) possono essere esportate su Microsoft<sup>®</sup> Excel Software 7830: progetti di acustica architettonica possono essere esportati al software per PC Qualifier 7830

#### AGGIORNAMENTI E LICENZE DEI SOFTWARE PER IL 2250/2270

Il software d'utilità controlla gli aggiornamenti dei software e le licenze delle varie applicazioni per l'analizzatore.

#### INTERFACCIA CON IL 2250/2270

USB ver. 1.1 o GSM compatibile Hayes o modem analogo standard

#### **REQUISITI DEL PC**

Sistema operativo: Windows<sup>®</sup> 2000/Windows<sup>®</sup> XP, Windows Vista<sup>®</sup>, Microsoft<sup>®</sup>.NET

**PC raccomandati:** processore Pentium<sup>®</sup> III (o equivalente), 1024 Mbyte RAM, display/adattatore grafico SVGA, scheda sonora, drive CD ROM, mouse, USB, Windows<sup>®</sup> XP

### Informazioni per l'ordine

Tipo 2250-J	Analizzatore portatile 2250 con software Eonometro BZ-7222 e	UA-1650	Schermo antivento con dia. di 90 mm con autorilevamento
	software Acustica architettonica	UA-1651	Estensione treppiede per analizzatori portatili
Tino 2270-1	Analizzatore portatile 2270 con	UA-1673	Adattatore per treppiede standard
1100 227 0-0	software Econometro B7-7222 e	DH-0696	Cinturino strap
	software Acustica architettonica	KE-0440	Valigetta da trasporto
	B7_7228	KE-0441	Copertura protettiva
Tino 2270_K	Analizzatore portatile 2270 con	FB-0699	Coperchio incernierato dei
11p0 2270-1	software Econometro B7-7222 e		
	software Acustica architettonica		(FB-0679 per II 2250)
	bicanale B7-7229	HI-0015	Auricolari
Tipo 2250-1-001	Sistema di acustica architettonica	0A-1004	Cove interfaceia LAN (colo por
1.00 2200 0 001	che include il 2250-J. la Sorgente	AO-1449	
	sonora OmniPower e l'Amplificatore	OB-0061	Pacchetto batterie
	2716	ZG-0426	Alimentazione alla rete
Tipo 2270-J-001	Sistema di acustica architettonica	Nota: per il 2270-	K. il BZ-7228 viene sostituito con il
	che include il 2270-J, la Sorgente	software Acustica	architettonica bicanale BZ-7229
	sonora OmniPower e l'Amplificatore	COMPONENTI IN	ICLUSI CON I SISTEMI 2250-J-001
Tipo 2270-K-001	Sistema di acustica architettonica	E 2270-J-001	
	bicanale che include il 2270-K la	Tipo 2250-J o 22	70-J più i seguenti:
	Sorgente sonora OmniPower e	Tipo 4292	Sorgente sonora OmniPower
	l'Amplificatore 2716		(treppiede incluso)
BZ-7228-200	Kit di acustica architettonica come	Tipo 2716	Amplificatore di potenza
	per il 2250-J-001, o il 2270-J-001,	Tipo 4231	Calibratore di livello sonoro, Classe
	escludendo l'analizzatore (per gli		1 e LS, 94 e 114 dB, 1 kHz
	utenti dei 2250 & 2270 che	KE-0358	Valigetta da trasporto per
	intendono potenziarlo con il sistema		Amplificatore 2/16, Analizzatore
	di acustica architettonica)		portatile e ricevitore wireless
BZ-7229-200	Kit di acustica architettonica	KE-0449	valigia rigida per Sorgente sonora
	bicanale come per il 2270-J-001,		OmniPower 4292
	escludendo l'analizzatore (per gli	KE-0364	Borsa a tracolla per trepplede del
	utenti del 2270 che intendono	114 0001	4292 Transiedo loggero
	potenziarlo con il sistema di	UA-0601	Kit di montoggio por tragmissione
	acustica architettonica)	UA-1420	wireless con analizzatore portatile
	ICI USI CON GLI ANALIZZATORI		tino 2716 e tino 4292 richiede
PORTATILI 2250	1 22701 F 2270-K		ricevitore/trasmettitore_tascabile
B7-7222	Software Fonometro	UA-0237	Schermo antivento per microfoni da
BZ-7228	Software Acustica architettonica	0.110207	1/2". diametro 90 mm
Tipo 4189	Microfono prepolarizzato per campo	AQ-0667	Cavo di collegamento per 2716
	libero da 1/2"	AO-0523-D-100	Cavo segnale, da triassiale LEMO
ZC-0032	Preamplificatore microfono		a XLR3M, 10 m
AO-1476	Cavo d'interfaccia da USB Standard	7830	Qualifier – software per PC per la
	A a USB Mini B, da 1.8 m		documentazione dei risultati
BZ-5298	Software ambientale, con incluso il	Nota: questi siste	mi non includono l'unità ricevitore
	sottware d'utilità per analizzatori	trasmettitore. Per ulteriori informazioni, si prega di	
	portauli BZ-5503	contattare il rappr	esentante locale Brüel & Kjær.

#### COMPONENTI INCLUSI CON SISTEMA 2270-K-001

Про 2270-К	Analizzatore portatile tipo 2270 con software Acustica architettonica
	bicanale
Tipo 4292	Sorgente sonora OmniPower
	(treppiede incluso)
Tipo 2716	Amplificatore di potenza
Tipo 4231	Calibratore di livello sonoro, Classe 1 e LS, 94 e 114 dB, 1 kHz
KE-0358	Valigetta da trasporto per
	Amplificatore 2716, Analizzatore
	portatile e ricevitore wireless
KE-0449	Valigia rigida per Sorgente sonora OmniPower 4292
KE-0364	Borsa a tracolla per treppiede del 4292
UA-1426	Kit di montaggio per trasmissione
	wireless con analizzatore portatile,
	tipo 2716 e tipo 4292, richiede
	ricevitore/trasmettitore tascabile
AQ-0667	Cavo di collegamento per 2716
AO-0523-D-100	Cavo segnale, da triassiale LEMO
	a XLR3M, 10 m
3×UA-0801	Treppiede leggero
Tipo 4189	Microfono prepolarizzato per campo libero da 1/2"
ZC-0032	Preamplificatore microfono (per il
	2270)
JP-1041	Adattatore bicanale da 10 poli
AR-0199	Cavo piatto, LEMO da 10-pin, 1 m
2×UA-1317	Portamicrofono
	(per microfoni da 1/2")
2×UA-0237	Schermo antivento per microfoni da
	1/2", diametro 90 mm
2×AO-0697-100	cavo estensione microfono, LEMO
	da 10-pin, 10 m
7830	Qualifier – software per PC per la
	documentazione dei risultati

**Nota:** questo sistema non include l'unità ricevitore trasmettitore. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il rappresentante locale Brüel & Kjær.

#### MODULI SOFTWARE DISPONIBILI SEPARATAMENTE

BZ-7228	Software Acustica architettonica per
	tipo 2250 e tipo 2270
BZ-7228-100	Aggiornamento del software Tempo
	di riverbero, BZ-7227, al software
	Acustica architettonica, BZ-7228
BZ-7229	Software Acustica architettonica
	bicanale per tipo 2270
BZ-7229-100	Aggiornamento da BZ-7228 a
	software Acustica architettonica
	bicanale, BZ-7229, per tipo 2270
BZ-7223	Software Analisi in frequenza

B7-722/	Software Monitoraggio
BZ-7224	Software Monitoraggio avanzato
BZ-7225-UPG	Aggiornamento da software
BE 1220 01 0	Monitoraggio B7-7224 a software
	Monitoraggio, 22 722 1, a contraro Monitoraggio avanzato BZ-7225
	(non include la scheda di memoria)
BZ-7226	Opzione per la registrazione sonora
	(richiede scheda di memoria SD o
	CF)
BZ-7227	Software Tempo di riverbero
BZ-7230	Software Analisi FFT
BZ-7231	Opzione per la valutazione del tono
SOFTWARE PER	RPC
BZ-5503	Software d'utilità per analizzatori
	portatili (in dotazione con il 2250 e
	con il 2270)
7830	Qualifier - software per PC per la
	documentazione dei risultati
ACCESSORI PE	R LA MISURA
AO-0440-D-015	Cavo segnale, da LEMO a BNC,
	1.5 m
AO-0646	Cavo sonoro, da LEMO a Minijack,
	1.5 m
AO-0697-030	Cavo estensione microfono, da
	LEMo da 10-pin, 3 m
AO-0697-100	Cavo estensione microfono, da
	LEMo da 10-pin, 10 m
AR-0199	Cavo piatto, LEMo da 10-pin, 1m
JP-1041	Adattatore bicanale da 10 poli
UA-0587	Treppiede
UA-0801	Treppiede leggero
UA-1317	Portamicrofono
UA-1404	Kit per microfono da esterni
UL-1009	Scheda di memoria SD per
111 4040	analizzatori portatili
UL-1013	scheda di memoria CF per
70 0444	analizzatori portatili
ZG-0444	
Tipo 2022	QB-000 I
TIPO 3923	Asta rotante per microrono
SORGENTI SON	ORE
Tipo 4292	Sorgente sonora OmniPower
Tipo 4295	Sorgente sonora OmniSource
Tipo 4224	Sorgente sonora portatile
	alimentata da batteria o da corrente

Per ulteriori informazioni sulle sorgenti sonore e gli accessori, si consiglia di riferirsi alla scheda dei dati tecnici 'Sound Sources for Building Acoustics', BP 1689.

Macchina per calpestio

Amplificatore di potenza

Tipo 3207

Tipo 2716

Calibrazione accreditata del 2250/

2250/2270-CAI Calibrazione iniziale accreditata del 2250/2270

2250/2270-CTF Calibrazione rintracciabile del 2250/

estensione (2250/2270)

#### Prodotti di service

2250/2270-CAF

#### CALIBRAZIONE ACCREDITATA

2270

2270

MANUTENZIONE DELL'HARDWARE 2250/2270-EW1 Garanzia estesa. un anno di

#### **CALIBRATORI E PISTONOFONI**

Tipo 4231	Calibratore di livello sonoro
Tipo 4226	Calibratore acustico multifunzione
Tipo 4228	Pistonofono

Brüel & Kjær è fornitore di una numerosa serie di microfoni ed accessori per microfono. Per ulteriori informazioni riguardanti i diversi tipi e la loro applicazione, si prega di contattare il rappresentante locale Brüel & Kjær, o visitare il sito www.bksv.com.

#### Conformità con le normative

(E <b>C</b>	Il marchio CE indica la conformità con la Direttiva sui campi elettromagnetici e con la Direttiva per le basse tensioni. Il marchio C-Tick indica la conformità con i requisiti sui campi elettromagnetici di Australia e Nuova Zelanda
Sicurezza	EN/IEC 61010-1, ANSI/UL 61010-1 e CSA C22.2 No.1010.: requisiti di sicurezza per le apparecchiature elettriche di misura, controllo e uso in laboratorio.
Emissioni EMC	EN/IEC 61000-6-3: standard sulle emissioni generiche: uso domestico, commerciale e industria leggera. CISPR 22: limite e metodi delle caratteristiche dei disturbi radio delle apparecchiature tecnologiche per l'informazione. Limite di classe B. Limiti FCC, Parte 15: conforme con i limiti per un dispositivo digitale di classe B. IEC 61672-1, IEC 61260, IEC 60651 e IEC 60804: Normative sulla strumentazione Conforme con la normativa canadese ICES-001
Immunità EMC	EN/IEC 61000–6–2: standard sull'immunità generica: ambienti industriali EN/IEC 61326: strumentazione elettrica per la misura, la verifica e l'uso in laboratorio – Direttive EMC IEC 61672–1, IEC 61260, IEC 60651 e IEC 60804: Normative sulla strumentazione

# Appendice A

### Parametri di regolazione

Questa appendice descrive tutti i parametri di regolazione compresi nel template. I parametri sono applicabili sia al 2250 che al 2270, salvo diversamente specificato.

### A.1 Ingresso (solo per il 2270)

Parametro	Valori	Commento
Misura L1 e L2	Simultanea Separata	<b>Nota</b> : se <i>Operazione = Facciata e Tipo generatore</i> <i>= No (Rumore traffico)</i> la sola opzione è la misura <i>Simultanea</i> . Questo parametro è disponibile solo con il BZ-7229
Ingresso per L1	Can.1 Can.2 Can.1-Can.2 sincr.	Selezionare il canale d'ingresso per le misure L1. <b>Nota:</b> se <i>Misura L1 e L2 = Simultanea</i> , la sola opzione è il <i>Can.1</i> . L'opzione <i>Can.1-Can.2 sincr</i> . è disponibile solo con il BZ-7229
Ingresso per L2	Can.1 Can.2 Can.1-Can.2 sincr.	Selezionare il canale d'ingresso per le misure L1. <b>Nota:</b> se <i>Misura L1 e L2 = Simultanea</i> , la sola opzione è il <i>Can.2</i> . L'opzione <i>Can.1-Can.2 sincr</i> . è disponibile solo con il BZ-7229
Ingresso per B2	Can.1 Can.2 Can.1-Can.2 sincr.	Selezionare il canale d'ingresso per le misure B2. L'opzione <i>Can.1-Can.2 sincr.</i> è disponibile solo con il BZ-7229
Ingresso per T2	Can.1 Can.2 Can.1-Can.2 sincr.	Selezionare il canale d'ingresso per le misure T2. L'opzione <i>Can.1-Can.2 sincr.</i> è disponibile solo con il BZ-7229

Tabella >E.1 Parametri dell'ingresso

Tabella >E.1 Parametri dell'ingresso

78

Parametro	Valori	Commento
Autogamma	Sì No	Impostare su <i>Sì</i> per l'autogamma del Can.1 e Can.2, oppure impostare su <i>No</i> , per una regolazione manuale. Significativo se la <i>Misura L1</i> <i>e L2</i> = <i>Simultanea</i> o se Ingresso è stato impostato su <i>Can.1-Can.2 sincr</i> . (disponibile solo con il BZ- 7229)

### A.2 Ingresso (Can.1 per 2250/2270)

Tabella >E.2 Parametri dell'ingresso

Parametro	Valori	Commento
Ingresso	Presa top Presa post	Determina il tipo d'ingresso che si desidera come collegamento con il trasduttore: la presa top o la presa posteriore ('Input' alla base dello strumento). <b>Nota:</b> le correzioni del campo sonoro e dello schermo antivento possono essere aggiunte sia alla <i>Presa top</i> che alla <i>Presa post</i> (parametri <i>Ingresso</i> ).
Correzione campo sonoro	Campo libero Campo diffuso	Seleziona una correzione corrispondente al campo sonoro della misura. In pratica si possono eseguire delle misure corrette in un campo diffuso, usando il microfono per campo libero 4189, selezionando <i>Campo diffuso</i> . Le misure di acustica architettonica richiedono una regolazione <i>Campo diffuso</i> . Per i microfoni sconosciuti non verrà applicata alcuna correzione
Autorilev. schermo antivento	Sì No	Rilevamento automatico dello schermo antivento UA-1650, montato sul preamplificatore microfonico ZC-0032. Il preamplificatore dovrebbe essere collegato alla presa top, se necessario usando un cavo d'estensione microfono. Questo parametro è disponibile solo con tipi di microfono che usano il preamplificatore ZC-0032
Correz. schermo antivento	Nessuna UA 1650 UA 1404	Se Autorilev. schermo antivento è impostato su No, è possibile selezionare manualmente la correzione adatta per lo schermo antivento in uso. Per lo schermo antivento 4952, la correzione viene effettuata automaticamente. Nessuna correzione viene fatta per trasduttori sconosciuti

Parametro	Valori	Commento
Regolazione gamma	Alta Bassa	Impostare su <i>Alta</i> o <i>Bassa</i> come richiesto La differenza tra le due regolazioni è di 30 dB. L'opzione <i>Alta</i> seleziona una gamma con un guadagno di 0 dB che permette di misurare il livello d'ingresso massimo. Questa regolazione è significativa se la <i>Misura L1</i> <i>e L2 = Simultanea e Autogamma = No</i> , oppure se <i>Ingresso</i> è impostato su <i>Can.1-Can.2 sincr.</i> e <i>Autogamma = No</i> (disponibile solo con il BZ-7229)

### Tabella >E.2 Parametri dell'ingresso

### A.3 Ingresso (Can.2 con il 2270)

Tabella	>E.3	Parametri	dell'ingresso
---------	------	-----------	---------------

Parametro	Valori	Commento
Ingresso	Presa top Presa post	Determina il tipo d'ingresso che si desidera come collegamento con il trasduttore: la presa top o la presa posteriore ('Input' alla base dello strumento). <b>Nota:</b> le correzioni del campo sonoro e dello schermo antivento possono essere aggiunte sia alla <i>Presa top</i> che alla <i>Presa post</i> (parametri <i>Ingresso</i> ).
Correzione campo sonoro	Campo libero Campo diffuso	Seleziona una correzione corrispondente al campo sonoro della misura. In pratica si possono eseguire delle misure corrette in un campo diffuso, usando il microfono per campo libero 4189, selezionando <i>Campo diffuso</i> . Le misure di acustica architettonica richiedono una regolazione <i>Campo diffuso</i> . Per i microfoni sconosciuti non verrà applicata alcuna correzione
Autorilev. schermo antivento	Sì No	Rilevamento automatico dello schermo antivento UA-1650, montato sul preamplificatore microfonico ZC-0032. Il preamplificatore dovrebbe essere collegato alla presa top, se necessario usando un cavo d'estensione microfono. Questo parametro è disponibile solo con tipi di microfono che usano il preamplificatore ZC-0032

#### Tabella >E.3 Parametri dell'ingresso

Parametro	Valori	Commento
Correz. schermo antivento	Nessuna UA 1650 UA 1404	Se Autorilev. schermo antivento è impostato su No, è possibile selezionare manualmente la correzione adatta per lo schermo antivento in uso. Per lo schermo antivento 4952, la correzione viene effettuata automaticamente. Nessuna correzione viene fatta per trasduttori sconosciuti
Regolazione gamma	Alta Bassa	Impostare su <i>Alta</i> o <i>Bassa</i> come richiesto La differenza tra le due regolazioni è di 30 dB. L'opzione <i>Alta</i> seleziona una gamma con un guadagno di 0 dB che permette di misurare il livello d'ingresso massimo. Questa regolazione è significativa se la <i>Misura L1</i> <i>e L2 = Simultanea e Autogamma = No</i> , oppure se <i>Ingresso</i> è impostato su <i>Can.1-Can.2 sincr.</i> e <i>Autogamma = No</i> (disponibile solo con il BZ-7229)

### A.4 Normativa

Tabella >E.4 Parametri della normativa

Parametro	Valori	Commento
Normativa	ISO SS DIN ÖNORM BS BREW SIA UNI NF NBE CTE NEN NEN'06 ASTM	
Operazione	ViaAerea Impatto Facciata	

### A.5 Gamma di frequenza

Parametro	Valori	Commento
Largh.banda	1/1-ottava 1/3-ottava	Larghezza di banda dell'analisi in frequenza
Frequenza più bassa	da 50 Hz alla frequenza più alta	<ul> <li>1/1 ottava: 63 Hz – 8 kHz</li> <li>1/3 ottava: 50 Hz – 10 kHz</li> <li>Nota: le regolazioni della frequenza più alta e più bassa controllano la gamma di frequenza dell'analisi in frequenza ed il generatore interno di rumore</li> </ul>
Frequenza più alta	dalla frequenza più bassa a 10 kHz	1/1 ottava: 63 Hz – 8 kHz 1/3 ottava: 50 Hz – 10 kHz

Tabella >E.5 Parametri della gamma di frequenza

I parametri della gamma di frequenza sono automaticamente impostati in accordo alla normativa scelta, tuttavia la gamma può essere aumentata rispetto a quella richiesta dalla normativa.

### A.6 Controllo della misura L1, L2 e B2

 Tabella >E.6
 Parametri del controllo della misura L1, L2 e B2

Parametro	Valori	Commento
Misura programmata	No Si	Per <i>Misura programmata</i> = <i>Sì</i> Definisce il numero di posizioni della sorgente e del microfono per sorgente – altrimenti le misure verranno eseguite dalla <i>Pos. 1</i> in avanti
Nr. di sorgenti (posizioni)	da 1 a 10	Solo per <i>Misura programmata</i> = Sì
L1: nr. pos. micr. per sorgente	da 1 a 10	Solo per <i>Misura programmata</i> = <i>Sì</i> Il numero può essere aumentato dopo che le prime misure sono state salvate – ma non diminuito al di sotto dell'ultima posizione di misura
L2: nr. pos. micr. per sorgente	da 1 a 10	Solo per <i>Misura programmata</i> = <i>Sì</i> Il numero può essere aumentato dopo che le prime misure sono state salvate – ma non diminuito al di sotto dell'ultima posizione di misura
Migliore	Sorgenti prima Micr. prima Manuale	Solo per <i>Misura programmata = Sì</i> Definisce l'ordine con il quale si vogliono effettuare le misure

Parametro	Valori	Commento
Tempo preselez.	da 00:00:00 a 01:00:00	
Salvataggio automatico	No Si	
Modalità misura livello	Parallela Seriale Combinata	<i>Parallela:</i> misura tutte le bande dello spettro simultaneamente. <i>Seriale:</i> misura le bande selezionate, <i>Combinata:</i> misura prima in parallelo e poi in modalità seriale, in una sequenza automatica

Tabella >E.6	(Cont.)	Parametri del	controllo	della	misura	L1,	L2	e B	2
--------------	---------	---------------	-----------	-------	--------	-----	----	-----	---

83

### A.7 Controllo della misura T2

Parametro	Valori	Commento
Misura programmata	No Si	Per <i>Misura programmata</i> = <i>Sì</i> Definisce il numero di posizioni della sorgente e del microfono per sorgente – altrimenti le misure verranno eseguite dalla <i>Pos. 1</i> in avanti
Nr. di sorgenti (posizioni)	da 1 a 10	Solo per Misura programmata = Sì
L1: nr. pos. micr. per sorgente	da 1 a 10	Solo per <i>Misura programmata</i> = <i>Sì</i> Il numero può essere aumentato dopo che le prime misure sono state salvate – ma non diminuito al di sotto dell'ultima posizione di misura
Migliore	Sorgenti prima Micr. prima Manuale	Solo per <i>Misura programmata = Sì</i> Definisce l'ordine con il quale si vogliono effettuare le misure
Tempo decadimento max	da 2s a 20s	Il decadimento si basa su spettri campionati ogni 5 ms. Un algoritmo determina quando il decadimento è terminato e arresta la misura. Parametro significativo, nel caso di condizioni di misura critici, dove è difficile determinare l'arresto automatico.
Salvataggio automatico	No Si	
Eccitazione	Impulsiva Rumore interrotto	
Numero decadimenti	da 1 a 100	Parametro disponibile se <i>Eccitazione</i> = <i>Rumore</i> <i>interrotto</i>
Livello di trigger	da 0 a 140 dB	Parametro disponibile se Eccitazione = Impulsiva
Ripeti trigger	No Si	Parametro disponibile se <i>Eccitazione</i> = <i>Impulsiva</i>
Modalità misura T2	Parallela Seriale Combinata	<i>Parallela:</i> misura tutte le bande dello spettro simultaneamente. <i>Seriale:</i> misura le bande selezionate, <i>Combinata:</i> misura prima in parallelo e poi in modalità seriale, in una sequenza automatica

Tabella >E.7 Parametri di controllo della misura T2

### A.8 Registrazione sonora

Tabella >E.8 Parametri della registrazione sonora<sup>a</sup>

Parametro	Valori	Commento
ControlloReg	Spento Automatico	Determina come controllare la registrazione sonora del segnale misurato <i>Automatico</i> : inizia la registrazione al momento dell'avvio della misura e continua per tutta la durata della misura
Qualità reg.	Bassa Medio-bassa Media Alta	Questa regolazione determina la qualità dellaregistrazione regolando la velocità dicampionamento.La capacità di memoria richiesta per laregistrazione su una scheda SD o CFdipenderà dalla qualità selezionata:QualitàFreq.regionamento.sup.Bassa8 kHz3 kHz16 KB/sMedio-bassa 16 kHz6 kHz48 kHz20 kHz96 KB/s
Livello Reg. picco	140 dB 130 dB 120 dB 110 dB 100 dB 90 dB 80 dB 70 dB	Il segnale registrato viene memorizzato come un file wave di 16-bit, che ha una gamma dinamica fino a 96 dB. Quando si riproduce sul 2250/2270, la gamma dinamica dell'uscita è di circa 75 dB. Quando si riproduce con un PC, potrebbe essere anche più bassa. Impostare il parametro in modo da adeguarsi al segnale I valori del <i>Livello Reg. picco</i> tengono conto della sensibilità del trasduttore collegato. I valori indicati nell'elenco sono valori nominali per un microfono 4189.

a. Richiede la licenza per l'opzione Registrazione sonora BZ-7226.

### A.9 Generatore per L1 e L2

Tabella A.1	Parametri del	generatore	per L1	e L2
-------------	---------------	------------	--------	------

Parametro	Valori	Commento
Tipo generatore	Interno Esterno No (Rumore traffico)	Per usare il generatore interno di rumore, impostare il parametro su <i>Interno</i> . Impostare su <i>Esterno</i> per accendere/ spegnere un generatore esterno usando un segnale logico: Acceso = 3.3 V; Spento = 0 V. Il segnale del generatore appare alla presa d'uscita. <b>Nota 1:</b> se <i>Operazione = Facciata e Misura</i> <i>L1 e L2 = Simultanea</i> , il parametro <i>Tipo</i> <i>generatore = No (Rumore traffico)</i> imposterà l'analizzatore per mediare le differenze L1- L2 (solo con il BZ-7229)
Tipo rumore	Rosa Bianco	Il tipo di rumore proveniente dal generatore interno. La larghezza di banda del rumore sarà regolata con la gamma di frequenza dalla <i>Frequenza più bassa</i> alla <i>Frequenza</i> <i>più alta</i>
Livello [rif. 1 V]	da –80.0 a 0.0dB	Questo parametro regola l'attenuazione del generatore interno di rumore in dB, riferito a 1 V. Questo livello sta al livello impostato senza tener conto della gamma di frequenza
Tempo di fuga	da 0 a 60s	Impostando un tempo di fuga, si permette all'operatore di lasciare il locale di misura, prima che il generatore venga acceso e che la misura abbia inizio
Tempo di stabilizzazione	da 1 a 10 s	Consente al livello sonoro in una stanza di stabilizzarsi, dopo che la sorgente sonora è stata accesa

Parametro	Valori	Commento
Sorgente sonora	Sconosciuta Tipo 4292 Optimum Tipo 4295 Optimum Tipo 4296 Optimum Tipo 4292 Flat Tipo 4295 Flat Tipo 4296 Flat	Questa regolazione ottimizza la risposta in frequenza dell'uscita del generatore interno con la sorgente sonora collegata. La regolazione 'Flat' ottimizza l'uscita per una risposta in frequenza piatta e quella 'Optimum' ottimizza la differenza di potenza tra le bande adiacenti in 1/1 o 1/3 d'ottava, mantenendo una 'spinta' alle basse frequenze. Selezionare il tipo che coincide con la sorgente sonora in uso: • Sorgente sonora tipo 4292 o 4296 OmniPower • Sorgente sonora tipo 4295 OmniSource • Se non occorre correggere la risposta in frequenza o si usa un'altra sorgente sonora, selezionare <i>Sconosciuta</i>

 Tabella A.1
 (Cont.) Parametri del generatore per L1 e L2

### A.10 Generatore per T2

Tabella >E.9	Parametri	del	generatore	per	Т2
--------------	-----------	-----	------------	-----	----

Parametro	Valori	Commento
Tipo generatore	Interno Esterno	Per usare il generatore interno di rumore, impostare il parametro su <i>Interno</i> . Impostare su <i>Esterno</i> per accendere/ spegnere un generatore esterno usando un segnale logico: Acceso = 3.3 V; Spento = 0 V. Il segnale del generatore appare alla presa d'uscita. <b>Nota 1:</b> impostare <i>Controllo misura</i> , <i>Eccitazione = Rumore interrotto</i> , per attivare i parametri del generatore
Tipo rumore	Rosa Bianco	Il tipo di rumore proveniente dal generatore interno. La larghezza di banda del rumore sarà regolata con la gamma di frequenza dalla <i>Frequenza più bassa</i> alla <i>Frequenza</i> <i>più alta</i>
Livello [rif. 1 V]	da –80.0 a 0.0 dB	Questo parametro regola l'attenuazione del generatore interno di rumore in dB, riferito a 1 V. Questo livello sta al livello impostato senza tener conto della gamma di frequenza

Parametro	Valori	Commento
Tempo di fuga	da 0 a 60s	Impostando un tempo di fuga, si permette all'operatore di lasciare il locale di misura, prima che il generatore venga accesso e che la misura abbia inizio
Tempo di stabilizzazione	da 1 a 10 s	Consente al livello sonoro in una stanza di stabilizzarsi, dopo che la sorgente sonora è stata accesa
Sorgente sonora	Sconosciuta Tipo 4292 Optimum Tipo 4295 Optimum Tipo 4296 Optimum Tipo 4292 Flat Tipo 4295 Flat Tipo 4296 Flat	Questa regolazione ottimizza la risposta in frequenza dell'uscita del generatore interno con la sorgente sonora collegata. La regolazione 'Flat' ottimizza l'uscita per una risposta in frequenza piatta e quella 'Optimum' ottimizza la differenza di potenza tra le bande adiacenti in 1/1 o 1/3 d'ottava, mantenendo una 'spinta' alle basse frequenze. Selezionare il tipo che coincide con la sorgente sonora in uso: • Sorgente sonora tipo 4292 o 4296 OmniPower • Sorgente sonora tipo 4295 OmniSource • Se non occorre correggere la risposta in frequenza o si usa un'altra sorgente sonora, selezionare <i>Sconosciuta</i>

Tabella >E.9 (Cont.) Parametri del generatore per T2

### A.11 Calcoli

Tabella >E.10Parametri dei calcoli

Parametro	Valori	Commento
Media dell'insieme	No Sì	<i>Si</i> : per mediare ciascuno dei decadimenti di una posizione in un decadimento medio (chiamato media dell'insieme o media del locale) I decadimenti mediati del locale sono rappresentati nel display Decadimento. Il T20 e il T30 saranno calcolati dalla media del locale. <i>No:</i> per non eseguire la media dell'insieme. Non ci saranno decadimenti disponibili riguardanti il locale. Il T20 e il T30 saranno calcolati rispettivamente come medie aritmetiche dei T20@Pos e T30@Pos per tutte le posizioni

Tabella >E.10Parametri dei calcoli

Parametro	Valori	Commento
Volume locale ricevente	da 0.1a 100000 m <sup>3</sup>	Usato nei calcoli dei risultati
Area parete divisoria	da 0.1a 1000 m <sup>2</sup>	Usato nei calcoli dei risultati
TRr	da 0.01 a 10 s	Tempo di riverbero di riferimento – in genere 0.5 s, ma può variare con la normativa
Calcola usando	T30 T20	Questo parametro specifica quale dei valori del tempo di riverbero misurato deve essere usato nei calcoli. Se si specifica il T30 ed è disponibile, verrà usato questo, altrimenti verrà usato il T20
Correggi per rumore di fondo	Si No	Questo parametro specifica se L2 dovrà essere corretto o meno a causa dell'incidenza del rumore di fondo B2
L1: controllo Regola 6 dB	Si No	<i>Si</i> : per controllare se nello spettro sonoro sono presenti o meno delle differenze di livello superiori ai 6 dB tra le bande adiacenti in 1/1 d'ottava o 1/3 d'ottava. Il controllo viene eseguito in accordo al metodo specificato nella ISO 140-4:1998, 6.2. Se si ottiene una differenza superiore ai 6 dB, le bande saranno marcate con uno smiley giallo. Toccando lo smiley si otterà la seguente spiegazione: " <i>L1: diff. &gt;6 dB alla banda adiacente</i> "
L1, L2: controllo Dev. standard	Sì No	<i>Si</i> : per controllare se la deviazione standard degli spettri sonori mediati nei locali sorgente e ricevente è troppo grande. Il controllo viene effettuato in accordo al metodo specificato nella ISO 140-14:2004, A.5. Se la deviazione standard in una banda di frequenza è maggiore di due volte il valore teorico presunto, la banda verrà marcata con uno smiley giallo. Toccando lo smiley si otterrà la seguente spiegazione: " <i>L1 o L2: Dev.</i> <i>standard alta</i> "
Area locale ricevente	da 0.1 a 10000 m <sup>2</sup>	Usato per determinare la qualità delle misure L2
Volume locale sorgente	da 0.1 a 100000 m <sup>3</sup>	Necessario per la documentazione richiesta in alcune normative

Parametro	Valori	Commento
Area locale sorgente	da 0.1 a 10000 m <sup>2</sup>	Usato per determinare la qualità delle misure L1
Martello di gomma	Si No	NEN e NEN '06 – solo per operazioni di Impatto
Pavimento	Legno Ceramica	NEN e NEN '06 – solo per operazioni di Impatto, Martello di gomma
Cr	da –10 a 10 dB	NEN e NEN '06 – solo per operazioni di Facciata
Tipo traffico	Stradale Ferroviario Aereo Altro	NEN e NEN '06 – solo per operazioni di Facciata
CL	da – 3 a 20 dB	NEN '06 – solo per operazioni di Facciata
Correzione OILR	da – 10 a 10 dB	Se si misura in conformità alla normativa ASTM, impostare qui il livello dB per il parametro di riduzione livello esterno-interno (solo per operazioni di Facciata)
Correzione OITL	da — 10 a 10 dB	Se si misura in conformità alla normativa ASTM, impostare qui il livello dB per il parametro di perdita di trasmissione esterno- interno (solo per operazioni di Facciata)

#### Tabella >E.10Parametri dei calcoli

BZ-7228, BZ-7229 – Manuale utente

# **Appendice B**

### Parametri di misura

### B.1 Normative di acustica architettonica

#### B.1.1 Generalità

Per un elenco completo delle normative relative all'acustica architettonica, si veda la tabella B.1 e la tabella B.2. Per un elenco dei parametri calcolati si veda la tabella B.3 e la tabella B.4.

			Svezia	Germania	Austria	UK	Inghilterra Galles	Svizzera
Misu	ıra	ISO	SS	DIN	ÕNORM	BS	BREW	Sia (2006)
Parametri tipici		R <sup>´</sup> L´n	R <sup>´</sup> L´n	R L´n	DnT L´nT	DnT L´nT	DnT	DnT L´nT
Via aerea	Lab	140-3	EN 20140-3	EN 20140-3	S 5101	EN 20140-3		
	Sul campo	140-4	EN 20140-4	52210-1	S 5100-1	2750-4	BREW	181
	Facciata	140-5	EN 20140-5	52210-5	S 5100-3	2750-5		181
Impatto	Lab	140-6	EN 20140-6	52210-1	S 5101	2750-6		
	Sul campo	140-7	EN 20140-7	52210-1	S 5100-2	2750-7		181
RT		3382-2		52212				
Valutazione	Via aerea	717-1	SS-ISO717-1	52210-4	S5100-1	5821-1,-3	BS EN 717-1	181
	Impatto	717-2	SS-ISO717-2	52210-4	S5100-2	5821-2		181

**Tabella B.1** Normative di acustica architettonica – Parte 1

Tabella B.2 Normative di acustica architettonica – Parte 2

		Italia	Francia	Spagna		Paesi bassi		USA
Misu	ra	UNI	NF-S31	NBE	СТЕ	NEN	NEN'06	ASTM
Parametri tipici		Dn Ln	DnAT LnAT	DnAT LnAT	DnT,A L´nT	llu Ico	DnT,A LnT,A	FTL Ln
Via aerea	Lab	8270-1	051	74-040-84/3	CTE 2008			
	Sul campo	8270-4	054, -057	74-040-84/4	CTE 2008	5077	5077	E336-90
	Facciata	8270-5	055, -057	74-040-84/5	CTE 2008	5077	5077	E966-90
Impatto	Lab	8270-6	-052	74-040-84/6	CTE 2008			
	Sul campo	8270-4	056, -057	74-040-84/7	CTE 2008	5077	5077	E1007-90
TR						5077	5077	
Valutazione	Via aerea	8270-7	-057	NBECA-88	CTE 2008	5077	NPR 5079	E413-73 E1332-90
	Impatto	8270-7	-057	NBECA-88	CTE 2008	5077	NPR 5079	E989

Normativa	ISO, DIN, ÖNorm, UNI, BS, BREW	SS	Sia (2006)	NF
Normative di base	ISO 140 ISO 717	ISO 140 ISO 717	ISO 140 ISO 717	NF S31-05x
Via aerea: Parametri calcolati	D Dn DnT R' R  Dw Dw+C Dw+Ctr Dnw Dnw+C Dnw+Ctr DnTw R'w or Rw +C +Ctr +C <sub>50-3150</sub> +C <sub>50-5000</sub> +C1 <sub>00-5000</sub> +Ctr <sub>50-3150</sub> +Ctr <sub>100-5000</sub> +Ctr <sub>50-5000</sub>	ISO più:  Dw8 DnTw8 R´w8 Rw8	ISO più:  DnTw+C-Cv	D DnT R  DnATrose DnATroute Rrose Rrose Rroute
Facciata: Parametri calcolati	R'45° R'tr,s DIs,2m,DIS,2m,n DIs,2m,nT Dtr,2m Dtr2m,n Dtr,2m,nT 	Si veda ISO	ISO più: D45°nT  DIs,2m,nT,w+Ctr-Cv Dtr,2m,nT,w+Ctr-Cv D45°nT,w+Ctr-Cv	DnT45° DnTtr  DnATroute45° DnATroute
Impatto: Parametri calcolati	L´n L´nT Ln  L´nw L´nTw or Lnw +Ci +Ci <sub>50-2500</sub>	ISO più:  L´nw8 L´nTw8 Lnw8	Si veda ISO	LnT Ln  LnAT LnA

 Tabella B.3
 Parametri calcolati – Parte 1

 Tabella B.4
 Parametri calcolati – Parte 2

Normativa	NBE	CTE	NEN	NEN'06	ASTM
Normative di base	ISO 140	ISO 140	NEN 5077	NEN 5077- 2006	ASTM E336, 1007, E966, E1332
Via aerea: Parametri calcolati	ISO più:  DA DnAT RA R'A	ISO più:  DA DnA DnT,A RA R'A	DnT  Ilu Ilu;k	DnT  DnT,A DnT,A,k	NR NNR FTL  NIC NNIC FSTC
Facciata:	ISO più:	ISO più:	Gi	Gi	OILR OITL
Parametri calcolati	R <sup>'</sup> A45° Dis,2m,nAT Dir,2m,nAT Dir,2m,A Dis,2m,A Dis,2m,A Dis,2m,n,w+Ct	R <sup>'</sup> 45°A R <sup>'</sup> 45°Atr R <sup>'</sup> A D2m,A D2m,Atr D2m,n,A D2m,n,Atr D2m,nT,A D2m,nT,A D2m,nT,Atr D1s,2m,n,w+Ctr	G <sub>A</sub> G <sub>A:K</sub>	G <sub>A</sub> G <sub>A:K</sub>	OITC
Impatto: Parametri calcolati	ISO più:  LnAT LnA	Si veda ISO	LnT  Ico	LnT,A	Ln  IIC

## Indice

### Α

Acustica architettonica		. 17
BZ-7228	17,	69
categorie operative		3
definizione		3
navigazione		18
normative		6
nareti divisorie		5
procedure di misura		6
procedure di misura		0
tomplato		. 17 ວຊ
A susting exclute the mine his second		. 20
Acustica architettonica bicanale	4-	~~
BZ-7229	17,	69
Aggiunta di immagini alla misura		.63
Analisi in frequenza		.70
Annotazioni al progetto		. 62
Annotazioni alla misura		.63
Annotazioni e registrazioni sonore		.62
Autogamma		.78
Autorilevamento schermo antivento	78,	79

### В

B2	4
Barra del template di progetto	. 18
BZ-5503, software d'utilità per analizzatori portatili	.73
BZ-7226, Registrazione sonora	.73
BZ-7228, Acustica architettonica 17,	69
BZ-7229, Acustica architettonica bicanale 17,	69

### С

Calcoli	. 57, 87
Calibratori e pistonofoni	76
Caratteristiche tecniche	67
Acustica architettonica bicanale BZ-7229	69
Acustica architettonica BZ-7228	69
Piattaforma del 2250/2270	68
Registrazione sonora, BZ-7226	73
SW d'utilità per analizzatori portatili, BZ-550	373
Conformità con le normative	76

Controllo della misura		71
bicanale (2270)		52
misura del tempo di riverbero	. 34,	45
Controllo della misura L1, L2 e B2		81
Controllo della misura T2		83
Convenzioni usate nel manuale		1
Correzione campo sonoro	. 78,	79
Correzione del rumore di fondo		6
Correzione schermo antivento	. 78,	80
Creazione di un nuovo progetto		61

### D

Decadimento	24,	45,	49,	71
display del decadimento				24
Dimostrazione di una misura				26
Display dei calcoli				57
Display del decadimento			45,	49
Display del risultato			56,	71
Display dello scehma				22
Display dello schema				45
risultati				56
solo con 2270				53
Display dello spettro		.22,	45,	46
solo con 2270				53
Display dello spettro T2				24
Display di misura				71
Documentazione				64

### Е

Elenco indicatori di qualità	. 58
Esempio di misura non programmata	. 39
Esempio di misura programmata	. 34
Esempio di una misura seriale	. 40
Esportazione dati di misura	. 64

### F

Facciata	. 12
Fotocamera (2270) 63,	68
Funzione L1&L2	. 17

### G

Gamma di frequenza2	29,	81
Gamme di misura		70
Generalità del sistema		16
Generatore esterno		70
Generatore interno		70
Generatore per L1 e L2		85
Generatore per T2		86
Grafico dello spettro		
tempo di riverbero		47

### I

Immagini
Impatto
Indicatori di qualità
Indicazione dello stato
Informazioni per l'ordine74
Ingresso
Introduzione all'acustica architettonica
Introduzione del manuale1. 3
Isolameno del rumore trasmesso per via aerea
regolazione 4
Isolamento acustico
Via aerea
Isolamento acustico della facciata 3 11
regolazione 12
Isolamento del rumore trasmesso per via aerea 3

### L

L1	4
L1 e L2	
misura simultanea (2270)	52
L1&L2	17
L2	4
Larghezza di banda	
Link di collegamento dei risultati	56
Livelli L1, L2 e B2	26, 71
Livello sonoro del rumore da impatto	3, 12
Locale ricevente	4
Locale ricevente (B2)	8
Locale ricevente (L2)	7
Locale sorgente	4
Locale sorgente (L1)	7
L <sub>Zeq</sub>	7
LZF	47

### Μ

Media spaziale	6
Menu Info	17
Metodo del rumore impulsivo	44
Metodo del rumore interrotto	9, 44
Metodo dell'eccitazione impulsiva	10
Misura bicanale	54
Misura combinata	30

Misura del livello (L1,L2 e B2)	4
Misura del tempo di riverbero (T2)5, 8	, 34
Misura di dimostrazione	26
Misura L1 e L2	77
Misura livello sonoro del rumore di fondo B2	4
Misura parallela	30
Misura simultanea 17, 20, 25, 30, 44, 51, 52	., 53
L1 e L2 (2270)	52
Misura simultanea (due pos. nello stesso locale)	56
Misure a banda larga	70
Misure a canale singolo	28
Misure bicanale (solo con il 2270)14	, 51
Misure combinate parallele	
in sequenza automatica	42
Misure del livello (L1, L2 e B2)	26
Misure del tempo di riverbero (T2)	42
Misure e operazioni programmate	13
Misure nel locale ricevente (B2)	8
Misure nel locale ricevente (L2)	7
Misure nel locale sorgente (L1)	7
Misure non programmate	, 45
Misure programmate	, 45
Misure seriali 14, 30, 40	, 72
Misure sul campo e in laboratorio	5
Modalità misura livello	30
Modalità misura T2	44
Modifica della funzione	34
Modifica numero sorgenti	
posizioni microfono	38

### Ν

	18
З,	80
З,	19
3,	19
З,	19
З,	19
	6
	19
З,	19
З,́	19
	 B, 6

## **O**

19
19

Via aerea	19
Operazioni di acustica architettonica	3
Opzione per la registrazione sonora	73

## **P** Pa

Parametri	.91
Area locale ricevente	. 33
Area locale sorgente	. 33
Area parete divisoria S	. 32
Autogamma (2270)	. 51
Calcola usando	. 33
Ceramica	. 33
CL (termine di correzione)	. 33
Correggi per rumore di fondo	. 33
Correzione OILR	. 33
Correzione OITL	. 33
Cr (termine di correzione)	. 33
Eccitazione	.43
Ingresso per B2 (2270)	.51
Ingresso per L1 (2270)	.51
Ingresso per L2 (2270)	51
Ingresso per T2 (2270)	51
I 1 controllo regola 6 dB	33
11.1.2 controllo dev standard	33
1 1/1 2 - Nr posizioni microfono per sorgente	30
Legno	33
Livello di trigger	44
Livello al algger	32
Martello di gomma	. 02 33
Martello di gomma	32
Migliore (ordine di misura) 30	. JZ //3
Migura L1 o L2 (2270)	4J 51
Misura programmata	10. 10
Modelità migure livelle	42
Nr di porgonti (popizioni)	.30
Nr posizioni microfono por corgonto	43
Ni posizioni microiono per sorgente	.43 22
Pavimento	. აა იი
	. 32
Registrazione sonora	.31
Regolazione gamma (2270)	. 52
Ripeti trigger	.44
Salvataggio automatico 30, 43,	44
Sorgente sonora	.31
T20	. 32
T30	.33
Tempo decadimento max	.43
Tempo di fuga	. 31
Tempo di stabilizzazione	.31
Tempo preselezionato	. 30
Tipo di rumore	. 31
Tipo generatore	. 31
Tipo traffico	. 33
Volume locale ricevente V	. 32
Volume locale sorgente	. 33
Parametri ausiliari	

tempo di riverbero	49
Parametri calcolati	. 93, 94
Parametri dello spettro - display dei risultati	55
Parametri dello spettro - display di misura	37
Parametri di regolazione	77
Pareti divisorie	5
Posizioni sorgente & microfono	38
Post-elaborazione	64
Preambolo	1, 3
Preferenze	69
Presa posteriore	. 78, 79
Procedure di misura	6
Prodotti di service	
Progetto	61
Progetto di acustica architettonica	17
Programmazione migliore	38

### R

Registrazione sonora	64,	84
Regola dei 6 dB		14
isolamento del rumore trasmesso per via ae	rea.	4
Regolazione Controllo misura – L1, L2 e B2		30
Regolazione dei calcoli		32
Regolazione dello strumento		
Gamma frequenza		29
Larghezza banda		29
misure a canale singolo		28
misure bicanale		51
misure del tempo di riverbero		42
Regolazione gamma	79,	80
Regolazione generatore per L1 e L2	,	31
Regolazione generatore per T2		44
Regolazione ingresso (solo per il 2270)		51
Regolazioni dello strumento		
Normativa		28
Operazione		28
Regolazioni ingresso		28
Regolazioni per la registrazione sonora		31
Regole generali da ricordare		25
Parametri		
Livello		31
Rilevatori		70
Risultati		45
visualizzazione		56
Riutilizzo dei dati da un progetto esistente		61
Rumore del traffico		11
Rumore di fondo		
correzione		6
Rumore per via aerea		7

S	
Salvataggio automatico	38
Schema	45
risultati	56

solo con 2270	53
Schema (L1, L2, L1&L2, B2 e T2)	22
Selettore dell'Operazione	19
Selettore della funzione	20
Selettore della Normativa	18
Selettore T2	
Selezione manuale posizioni di misura	38, 40
Sequenza automatica	
misure parallele e seriali	42
Service	76
Smiley	58, 61
Software Acustica architettonica	17
Sorgente e microfono	
posizioni	38
Sorgenti sonore	75
Spettro	45
solo con 2270	53
Spettro (L1, L2, L1&L2 e B2)	22
Spettro (T2)	
Spettro del livello sonoro	71
Spettro del tempo di riverbero	71
Spettro in formato tabulare	60
Spiegazione dello smiley	61
<b>-</b>	

-		
-	F	
	I	

T25	, 42
T20	47
T20@Pos	47

Т30		.47
T30@Pos		.47
Tabella dello spettro	60,	71
Tasto tabulatore		
Decadimento	45,	49
Schema	22,	45
Schema (2270)		.53
Spettro	22,	45
Spettro (2270)		.53
tasto tabulatore		.24
Template di progetto	18,	28
Tempo di riverbero		.71
controllo misura		.34
display dello schema		.45
display dello spettro		.46
grafico		.47
Tempo di riverbero (T2)	5	, 8

### U

Uso del manuale	1
utenti con esperienza minima	2
utenti esperti	2
Utenti	69

### V

Visualizzazione dei risultati	45
Visualizzazioni dei risultati	71
Visualizzazioni di misura	71

#### Brüel & Kjær Italia Srl

Via Trebbia 1 · 20090 Opera (Mi) · Tel.: 02·5768061 · Fax: 02·57604524 TORINO: C.so Susa 299 A · 10098 Rivoli (TO) · Tel.: 011·9550331 · Fax: 011·9587820 ROMA: Via Idrovore della Magliana 49 · 00148 Roma · Tel.: 06·65748775 · Fax: 06·65748701

Translation of English BE 1799-12

