



# B&K 2245 型 サウンドレベルメータ&アプリ スタートアップガイド


## 測定後




## Job done




## 必要なもの



## 2245 型の基本操作 (本体起動から測定開始・停止まで)




## 校正の実行



## 2245型とアプリの接続




## 測定の設定



## 測定中の操作

### 2245型の操作



### モバイルアプリでの操作

