

# **Erste Schritte**


## Nach der Messung



### Job done



# Was Sie benötigen



# Probieren Sie das Instrument aus



### Führen Sie einen Kalihriercheck aus



### Verbinden Sie die App mit dem Instrument





wählen, zu dem die Verbindung hergestellt werden



drücken Sie (=) auf dem Instrument.



Wi-Fi Modus.

Im Falle eines Netzwerkes, müssen Sie sich noch in dieses einloggen.

### Richten Sie das Instrument ein



1. Auf das grüne Schallpegelmesser-Symbol tippen, um das Menü zu öffnen.



- 2. Wählen Sie im Menü:
- Systemeinstellungen: um regionale, Energiespar- und Netzwerkeinstellungen festzulegen
- Anzeigeeinstellungen: um Bildschirm- und Anzeigeeinstellungen anzupassen
- Messeinstellungen: um Steuerungseinstellungen sowie Eingangs- und Messparameter festzulegen



3. Aufdas App-Symbol\* tippen. um Hilfe zu öffnen und mehr über das Instrument und seine

\*In Work Noise Partner tippen Sie auf?

Bedienung zu erfahren.



### Steuern Sie die Messung


#### AM GERÄT



Drücken, um zu stoppen. Nochmals drücken, um zurückzusetzen

Links/Rechts scrollen ◀. ► drücken. um Parameter zu durchlaufen

> Start/Pause Drücken, um zu starten. Nochmals drücken, um zu pausieren



#### Status-LED

- Grün (konstant): Messung; Kalibrierung läuft
- Gelb (pulsiert langsam): Inaktiv
- Gelb (pulsiert schnell): Pausiert
- Rot (pulsiert schnell): Momentane Übersteuerung
- Violett (konstant): Festgehaltene Übersteuerung

#### AM MOBILTELEFON



stoppen. Antippen, um die Messung zurückzusetzen





### Anmerkung hinzufügen

Antippen, um das Menü zu öffnen. Zwischen Notiz, Video, Foto oder Stimme wählen

### Start/Pause

Antippen, um zu starten. Wischen, um die Messung zu pausieren

www.bksv.com/2245